CAPITOLO 4

ACCIAIO

INDICE CAPITOLO 4

4.1 A	RCHIVI DI BASE	3
4.1.1	Parametri per grafici	3
4.2 V	ERIFICA ASTE	3
4.3 V	ERIFICA NODI	7
4.3.1	IMPORTAZIONE DAL CAD 3D STRUTTURA	10
4.3.2	NODO TRAVE-TRAVE CON SQUADRETTE D'ANIMA (ND01)	15
4.3.3	NODO COLONNA-TRAVE CON SQUADRETTE D'ANIMA (ND02)	25
4.3.4	NODO COLONNA – PLINTO (ND03)	27
4.3.5	GIUNTO TESTA-TESTA BULLONATO (ND04)	35
4.3.6	NODO DI TRAVATURA RETICOLARE SALDATO (ND05)	40
4.3.7	NODO DI TRAVATURA RETICOLARE BULLONATO (ND06)	48
4.3.8	NODO TRAVE-TRAVE CON PIASTRE (ND07)	
4.3.9	NODO PIASTRA BULLONATA (ND08)	
4.3.10) NODO DI COLMO TRAVE-TRAVE (ND09)	55
4.3.1	1 NODO COLONNA TRAVE CON PIASTRA (ND10)	56
4.3.12	2 NODO COLONNA TRAVE CON PIASTRA – ATTACCO SULL'ANIMA (ND11)	57
4.3.13	3 NODO TRAVE PASSANTE SU COLONNA (ND12)	
4.3.14	4 NODO COLONNA TUBOLARE – PLINTO o TUBO –TUBO (ND13)	59
4.3.15	5 COLLEGAMENTI CON PROFILI TUBOLARI (ND14-15)	60
4.3.10	5 NODO COLONNA SCATOLARE – PLINTO (ND16)	61
4.3.17	7 NODO DI ATTACCO DI UN TIRANTE (ND17)	62
4.3.18	8 NODO COLONNA-CAPRIATA (ND18)	63
4.3.19	9 NODO TRAVE SU TRAVE (NA101)	64
4.4 D	ISTINTA PROFILI	70
4.5 SI	EZIONI UTENTE	74
4.5.1	Menù FILE	74
4.5.2	Menù VISUALIZZA	75
4.5.3	Menù MODIFICA	75
4.5.4	Menù SELEZIONI	75
4.5.5	Menù INSERISCI	76
4.5.6	Menù CALCOLO	76
4.5.7	Menù PUNTI NOTEVOLI	76
4.5.8	Menù OPZIONI	77
4.6 D	ISEGNO TELAIO	78

4.1 ARCHIVI DI BASE

4.1.1 PARAMETRI PER GRAFICI

I parametri per la generazione dei grafici per l'acciaio stabiliscono come vanno colorate le aste in rapporto al loro stato di sollecitazione. In particolare si possono stabilire colore e tipo linea per :

- aste non in acciaio; default: colore "2" (blu) e tipo linea tratteggiato.
- aste con sollecitazione compresa tra 0 ed 20% di σ_{amm} ; default: colore "2" (blu)
- aste con sollecitazione compresa tra 20 ed 40% di σ_{amm} ; default: colore "3" (rosso)
- aste con sollecitazione compresa tra 40 ed 60% di σ_{amm} ; default: colore "4" (verde)
- aste con sollecitazione compresa tra 60 ed 80% di σ_{amm} ; default: colore "5" (giallo)
- aste con sollecitazione compresa tra 80 e 100% di σ_{amm} ; default: colore "6" (arancio)
- aste con sollecitazione maggiore del 100% della σ_{amm} ; default: colore "7" (violetto)

4.2 VERIFICA ASTE

Nel menù principale di DOLMEN, all'interno della sezione relativa all'acciaio, è presente il tasto *VERIFICA ASTE*, la cui funzione è lanciare il programma di verifica delle ste in acciaio. Premendo tale tasto si apre una finestra che permette di selezionare le aste da sottoporre a verifica (il riferimento di dettaglio sono le NTC 2008) e di scegliere le operazioni da compiere (calcolo, impaginazione, ecc.).

, VERIFICA ASTE IN ACCIAIO - CDM DOLMEN	e omnia IS 16 - u:\dolmen16\lavori\ELLE	>
Criteri di Verifica Tipo di verifica C Tensioni ammissibili Stati limite Tensioni ammissibili - Materiali Tipo: \$235 (EN 10025-2) Descrizione: \$235 (EN 10025-2) Modulo elastico : \$2100000 Tensione amm. t <=40 mm 1600 Tensione amm. t <=40 mm 1400 Coeff. molt. tensione amm. per cond. di carico II: 1.125 Fattore di forma piano xz loc.: 1 Fattore di forma piano yz loc.: 1	Stati limite - Materiali Tipo: \$235 (EN 10025-2) < profili a sezione aperta Descrizione: \$235 (EN 10025-2) t<= 40 mm t <= 80 mm ft 2350 2150 ftk 3600 3600 3600 fyd 2238.1 2047.62 Modulo elastico : 2100000 1.05 1.05 1.05	Selezioni Selezione Colori © Tutti © Selezione: © Tutti © Selezione: © Ordinamento per Tipo Sezione Cerca Selezione Tipo Sezioni
Fattore di sicurezza: 1.5 Lambda max: 250	gamma M 1.03 Lambda max: 250	C Tutti C Selezione: 2
Caratteristiche della sollecitazione N Mx (torc.) Ty My Tz Mz Unita' di misura (se non specificate) : daN; daN/cm2,	Salva in Custom per i nuovi lavori epsilon in %.	Callero di Sezioni Casi di Calleo TUTTI Image: Calcolo Image: Calcolo Image: Calcolo Image: Calcolo Image: Calcolo <t< td=""></t<>
C Calcola da pressione tubo 0 • Sigma Z 0	 C Applica a tutte le aste I Aste selezionate : 	Apri MSGACC.TXT : Reset

Inserimento di una tensione secondaria

Scelta delle operazioni

Analizzando il pannello a partire da sinistra, si trova il riquadro relativo ai **criteri di verifica** che permette di effettuare le seguenti scelte:

- *Tipo di verifica*: è possibile verificare le aste secondo Tensioni Ammissibili o a Stato limite Ultimo. In questo secondo caso, il programma considera raggiunta la capacità portante di una sezione quando un punto qualunque di essa raggiunge lo snervamento;
- *Caratteristiche materiale*: a seconda del tipo di acciaio adottato (S235, S275, S355) il programma predispone i valori di normativa di modulo elastico e delle tensioni di riferimento per spessori minori e maggiori di 40 mm. Per verifiche allo S.L.U. le tensioni sono quelle di snervamento, per T.A. sono ovviamente quelle ammissibili. Se il materiale è dichiarato "Altro" l'utente dovrà inserire manualmente tali valori.

Nel caso di verifica alle tensioni ammissibili, è inoltre possibile indicare il valore dei seguenti parametri:

- *Coeff. Moltip.* σ_{amm} : coefficiente maggiorativo della σ_{amm} per la condizione II (CNR 10011 3.3.2); il programma specifica nelle stampe se la tensione è compresa fra la σ_{amm} di base e la σ_{amm} maggiorata;
- *Fattore di forma XZ* : fattore di forma relativo all'inflessione nel piano locale XZ (punto 6.5.3 CNR 10011);
- *Fattore di forma YZ* : fattore di forma relativo all'inflessione nel piano locale YZ (punto 6.5.3 CNR 10011);
- Fattore di sicurezza : fattore di sicurezza (punto 7.1 CNR 10011);
- λ_{Max} : snellezza massima, il programma segnala nelle stampe il superamento di questo valore.

Al di sotto dell'area appena descritta, si trova un riquadro che consente di indicare quali sono le sollecitazioni che si desidera prendere in conto attivando la relativa casella:

$Mz \ / \ My \ / \ Mx \ / \ N \ / \ Tz \ / \ Ty$.

Le impostazioni relative a questa parte della finestra (sfondo giallo) possono essere memorizzate per futuri lavori realizzati con DOLMEN premendo il tasto "*Salva in Custom per i nuovi lavori*".

Il programma verifica le aste secondo la *formula 4.2.5* indicata nelle *NTC 2008*. I valori di $\sigma_{x,Ed} \in \tau_{Ed}$ derivano dalle sollecitazioni sulle aste calcolate dal *CAD3D – struttura*. Il riquadro **Tensione secondaria aggiuntiva** offre la possibilità di inserire un valore per il parametro $\sigma_{z,Ed}$ che verrà preso in conto nella verifica nel calcolo della sigma ideale. La tensione $\sigma_{z,Ed}$ può essere inserita direttamente attivando la voce *Sigma Z* oppure, nel caso in cui l'asta da verificare abbia una sezione tubolare, tale tensione viene calcolata dal programma a partire da un valore di pressione (attivare la voce *Calcola da pressione tubo*). La $\sigma_{z,Ed}$ così definita può essere applicata a tutte le aste soggette a verifica (attivando la voce *Applica a tutte le aste*) oppure è possibile indicare le aste a cui si desidera applicarla. Nel caso di $\sigma_{z,Ed}$ definita a partire da una pressione, l'applicazione della tensione secondaria è limitata alle aste caratterizzate da sezione tubolare.

La zona a sfondo verde è relativa alla **selezione delle aste** da sottoporre a verifica. Questa operazione può essere effettuata utilizzando alcuni filtri relativi alle caratteristiche delle aste del modello creato nel CAD3D - struttura. Al primo avvio, il programma si presenta con le impostazioni di default che prevedono la maggior parte dei filtri disattivi (pallino sulla voce *Tutti*). Spostando la scelta su *Selezione* vengono attivate le caselle necessarie per indicare una restrizione della selezione.

Il significato dei singoli comandi è il seguente:

- per colore: il calcolo considererà solo le aste dei colori selezionati;
- per tipo di profilo: il calcolo considererà solo le aste aventi il tipo di profilo indicato;
- per tipo di linea: il calcolo considererà solo le aste aventi il tipo di linea indicato;
- per **nomi aste**: inserire nel riquadro i nomi delle aste da verificare (numero identificativo visualizzabile nel *CAD3D-struttura*), utilizzare la funzione CERCA per velocizzare l'inserimento; l'attivazione dell'opzione *Ordinamento per tipo sezione*, fa si che il programma crei la relazione di calcolo raggruppando i profili dello stesso tipo;
- per **tipo di sezione**: inserire il numero che identifica la sezione delle aste da verificare (vedere le schede sezioni definite nel *CAD3D-struttura*);
- per **materiale**: inserire il numero che identifica il materiale delle aste da verificare (vedere le schede materiale definite nel *CAD3D-struttura*), il default per questo filtro è il materiale numero 2 (in DOLMEN corrisponde all'acciaio, a meno di modifiche effettuate dall'utente).

Gli ultimi due argomenti della zona *Selezioni* non rappresentano dei filtri da applicare alle aste da verificare, ma riguardano informazioni necessarie per l'esecuzione del calcolo:

- **numero di sezioni**: inserire il numero di sezioni in cui suddividere le aste per effettuare il calcolo (il programma esegue una verifica tensionale sezionando l'asta nel numero di punti indicato), di default si assume il valore indicato in *Dati Generali*;
- **casi di carico**: questo riquadro permette di indicare quali casi di carico considerare nel calcolo; la voce *Auto* fa si che il programma selezioni in automatico solo quelli relativi al tipo di verifica che si sta svolgendo (Stati Limite oppure Tensioni Ammissibili).

Le aste sottoposte a verifica saranno quelle in grado di soddisfare tutti i criteri di scelta attivati. Premendo *Esegui* oppure *Chiudi*, tali criteri di scelta vengono memorizzati e verranno riproposti al successivo avvio del programma. Per tornare alle impostazioni di default si preme il tasto *Reset*.

L'area in basso a destra denominata **Operazioni Opzionali**, permette la scelta delle operazioni che il programma dovrà svolgere in seguito alla pressione del tasto *Esegui*. Le opzioni sono:

• Calcolo:

Il programma esegue la verifica delle aste selezionate. In particolare, vengono controllate:

- la σ normale di tensoflessione (Sx);
- la τ di taglio / torsione (tau);
- la σ ideale combinazione di $\sigma \in \tau$ (Si).

Nel caso di calcolo agli stati limite, l'esito della verifica è stabilito secondo quanto indicato nelle NTC 2008 - formula 4.2.5 e la verifica di stabilità delle membrature è svolta secondo le NTC 2008 - § 4.2.4.1.3.

Se invece si esegue la verifica alle tensioni ammissibili, la stabilità è controllata con il metodo ω descritto nella norma *CNR 10011- § 7.2.*

Il calcolo produce il file **Msgacc.txt**, che contiene per ogni asta la percentuale di tensione ammissibile raggiunta: può essere usato come relazione sintetica di calcolo.

• *Generazione stampe:*

Genera il file **Veriface.txt**, nel quale è contenuta la relazione di calcolo. È una funzione separata da *Calcolo* in quanto è frequente l'esigenza di dover verificare gruppi di aste appartenenti ad una stessa struttura con criteri di verifica differenti (ad esempio un materiale diverso), ma di voler eseguire un'unica relazione di calcolo. È possibile pertanto eseguire numerose procedure di calcolo e una sola *Generazione stampe* che comprenda tutte le aste

analizzate. Per fare ciò, occorre controllare le voci spuntate in Operazioni Opzionali prima di premere Esegui.

• *Tabella punti notevoli:*

Se questa opzione è abilitata, il programma inserisce in relazione una tabella che riporta le coordinate dei punti notevoli considerati nella verifica della sezione. Inoltre, per ciascun punto notevole sono indicati i rapporti tra la tau calcolata e il taglio agente.

• *Generazione grafica:*

Genera i file grafici GRF e RIS (visualizzabili nell'Ambiente Grafico, Menù Risultati -> Altro) relativi alle verifiche svolte, dove i livelli di tensione raggiunti dalle aste sono indicati dal colore con il quale sono rappresentate le aste stesse. Nel pannello di verifica sono presenti i parametri descritti in 4.1.1, che possono qui essere controllati più direttamente.

 Gen. Disegni Sezioni: Genera i disegni delle sezioni delle aste analizzate.

Utilizzo del programma a partire dal CAD3D – struttura

Il software di Verifica Aste in acciaio può essere lanciato anche a partire dall'ambiente di modellazione 3D di DOLMEN utilizzando il menù Acciaio \rightarrow Verifica Aste. Eseguendo questo comando si presentano due possibilità:

- **Da selezione**: la scelta delle aste da verificare avviene direttamente nel *CAD3D struttura* mediante le tipiche opzioni di scelta di DOLMEN (per colore, tipo di linea, materiale, tipo di sezione) eventualmente combinate mediante il comando di *Selezione Multipla*. Al termine della selezione, si apre la finestra di Verifica Aste. È possibile controllare la selezione effettuata leggendo i nomi delle aste nella sezione *Selezione nomi aste*.
- Aggiorna verifica: si apre immediatamente la finestra di Verifica Aste mantenendo i criteri di selezione aste impostati durante l'ultima esecuzione del calcolo. Vengono aggiornate le sollecitazioni agenti ed eventuali modifiche effettuate sul modello 3D, ad esempio cambi di sezione delle aste.

Dopo aver controllato che le aste selezionate siano quelle desiderate, si preme il tasto *Esegui* per avviare il calcolo.

4.3 **VERIFICA NODI**

Premendo il tasto relativo alla "Verifica Nodi" compare un sottomenu nel quale sono presenti una serie di funzioni che permettono di eseguire la definizione, la verifica e la produzione dell'esecutivo di nodi in acciaio. Le funzioni disponibili sono:

- nodo trave-trave con squadrette d'anima (nd1); incastro trave su anima pilastro (nd11);
- nodo colonna-trave con squadrette d'anima trave passante su colonna (nd12); (nd2);
- nodo colonna plinto (nd3);
- giunto testa testa bullonato (nd4); •
- nodo trave reticolare saldato (nd5);
- nodo trave reticolare imbullonato (nd6);
- nodo trave-trave ad incastro (nd7); ٠
- piastra con bullonatura generica (nd8);
- nodo di colmo trave-trave (nd9);
- incastro trave su ala pilastro (nd10);

- tubo circolare su flangia (nd13);
- tubo circolare su piastra quadrata (nd14);
- tubo circolare su piastra a quattro ali (nd15);
- colonna scatolare su plinto (nd16);
- tirante con bullonatura generica (nd17);
- nodo colonna capriata (nd18);
- nodo trave su trave (NA101).

I moduli per acciaio di DOLMEN permettono la definizione, la verifica e il disegno di nodi in acciaio; ogni modulo è dedicato ad una specifica tipologia di nodo e ad essa soltanto è applicabile per intero, ma nulla vieta di sfruttare i calcoli o i disegni in modo parziale, nel caso di nodi non perfettamente coincidenti con la tipologia proposta. Quando il modulo viene lanciato, esso fa riferimento al lavoro corrente e ai file ad esso appartenenti. La definizione geometrica del nodo avviene attraverso l'inserimento da parte dell'utente delle dimensioni degli elementi di collegamento (squadrette, coprigiunti, piastre, ecc.) e del numero, della posizione e del diametro degli eventuali bulloni presenti. Per quanto riguarda le sezioni delle aste convergenti nel nodo, è possibile operare una scelta da profilario, oppure importare le sezioni dall'ambiente grafico tridimensionale indicando a quale nodo della struttura il nodo in realizzazione fa riferimento. Lo stesso principio regola l'acquisizione delle sollecitazioni agenti, che possono essere inserite dell'utente oppure importate dalla fase di calcolo, indicando da quali nodi della struttura effettuare l'importazione. In questo modo è possibile verificare contemporaneamente tutti i nodi corrispondenti alla tipologia in esame presenti nella struttura, ma anche verificare un nodo in assenza di un contesto strutturale.

Terminata la fase di definizione geometrica e stabilite le sollecitazioni agenti, è possibile operare la verifica tensionale del nodo, la quale è preceduta in automatico da una verifica della compatibilità geometrica degli elementi dimensionati in precedenza e dalla verifica della correttezza di interassi e distanze dai bordi dei bulloni eventualmente presenti. In qualsiasi momento è possibile visualizzare il disegno esecutivo del nodo, comprensivo delle tre viste quotate e dei particolari degli elementi di collegamento. Il disegno è anche correlato ad alcune tabelle indicanti tipo e quantità degli elementi costituenti il nodo. È sempre possibile salvare i dati geometrici necessari a definire un nodo, come è possibile attingere da nodi salvati in precedenza per definire nuovi nodi. È inoltre possibile salvare gli esecutivi dei nodi realizzati in formato DIS al fine di plottarli, o leggerli con le applicazioni grafiche di DOLMEN oppure convertirli in formato DXF.

Nel caso si scelga la verifica a SLU, si intende raggiunta la capacità portante quando la tensione elastica tocca il limite di snervamento.

Caratteristiche Comuni

Ogni modulo è specializzato per trattare una specifica tipologia di nodo, pertanto differisce in modo sensibile dagli altri moduli per molte sue parti. Esistono però alcune funzioni comuni a tutti moduli, che vengono qui di seguito brevemente illustrate.

Convenzioni di segno

Per quanto riguarda le sollecitazioni agenti, valgono le convenzioni di segno che vengono qui di seguito riportate:



Unità di misura

Tutte le dimensioni sono espresse in mm (esecutivi, quote e inserimento dati). Le sollecitazioni agenti sono espresse in daN oppure in daN·m. Le tensioni sono espresse in N/mm^2 . Qualora si utilizzassero unità di misura differenti da quelle sopra illustrate sarà esplicitamente dichiarato nel programma.

Aiuto immediato

Tutti i moduli dispongono di un aiuto immediato che permette all'utente, posizionandosi con il mouse su un pulsante o su una casella, di leggere la funzione del pulsante o il tipo di valore da inserire nella casella.

Pulsanti

Chiudi : provoca la chiusura del modulo.

Verifica : opera la verifica del nodo, preceduta da un controllo sulla correttezza geometrica del dimensionamento effettuato e sull'ammissibilità degli interassi e delle distanze dai bordi dei bulloni eventualmente inseriti. La verifica è condotta con il metodo dello SLU, facendo riferimento alle NTC2008 o delle tensioni ammissibili, facendo riferimento alla *CNR-UNI 10011*. Terminato il calcolo viene aperta la finestra di *Verifica*, che rappresenta una vera e propria relazione di calcolo ed è suddivisa in due parti. Nella prima parte si trova una descrizione del nodo, comprendente:

- nomi dei nodi (o aste) alle quali la verifica fa riferimento (solo nel caso in cui le sollecitazioni siano importate dalla struttura generale);
- tipo di profili utilizzati;
- caratteristiche geometriche degli elementi di collegamento;
- numero identificatore, posizione e diametro dei bulloni (se esistono);
- numero identificatore, caratteristiche geometriche delle saldature (se esistono);
- tensioni ammissibili nei materiali (acciaio, viti, cls);
- coefficienti moltiplicatori della σ_{amm} al fine di ricavare la σ di rifollamento.

Nella seconda parte si trovano i risultati della verifica e vengono riportate, per ogni gruppo di sollecitazioni agenti, tensioni ammissibili e tensioni riscontrate per ogni elemento costituente il nodo. Nell'angolo in alto a sinistra della finestra si trovano due pulsanti: "Chiudi", che provoca la chiusura della finestra, e "Stampa su file", che permette di salvare la relazione di calcolo come file di testo (TXT).

Quando vengono operati i controlli sulla compatibilità geometrica degli elementi e sulla correttezza del posizionamento dei bulloni, l'utente viene avvisato delle eventuali irregolarità riscontrate da specifici messaggi di avviso. Premendo "**OK**" la verifica prosegue, premendo "**Annulla**" invece viene immediatamente interrotta e l'utente può apportare le opportune correzioni al dimensionamento del nodo.

Salva Nodo : salva tutti i dati relativi alla definizione geometrica del nodo, materiali impiegati e sollecitazioni agenti. A seconda del modulo che si sta utilizzando viene suggerita l'estensione con la quale salvare i nodi. Non appena salvato, il percorso e il nome del nodo appariranno sul titolo della finestra principale, per dare modo di sapere sempre su quale nodo si sta lavorando.

Carica Nodo: consente il caricamento di tutti i dati relativi alla definizione geometrica del nodo, ai materiali impiegati e alle sollecitazioni agenti. È fondamentale che si carichi un nodo della stessa tipologia di quello che si sta realizzando, per fare questo è bene usare sempre le estensioni consigliate. Non appena caricato, il percorso e il nome del nodo appariranno sul titolo della finestra principale.

Salva Disegno : consente il salvataggio dell'esecutivo del nodo in un file disegno (DIS e GRB), leggibile con DOLMEN PLAN, da cui potrà essere plottato o trasferito in DXF.

Vista 3D : apre la finestra di visualizzazione tridimensionale del nodo. Tale strumento si aggiorna in automatico in funzione delle scelte effettuate, pertanto può essere utile mantenerlo aperto durante il dimensionamento dei vari elementi.

Opzioni: consente di impostare alcune caratteristiche del disegno, quali la presenza o meno delle quote e della distinta, la scala di visualizzazione dei particolari, i colori e le dimensioni in mm di quote, testi e distinte. Il codice numerico dei colori è:

0: nero	2: blu	4: verde chiaro	6: verde scuro
1: bianco	3: rosso	5: giallo	7: violetto

Chiudi : provoca la chiusura della finestra.

Annulla : chiude la finestra mantenendo invariate le opzioni.

Applica : provoca l'assunzione delle opzioni visualizzate e l'aggiornamento del disegno proposto dal visualizzatore.

Imp. Default : con questa funzione si impostano le opzioni visualizzate come default per tutti i moduli (viene modificato il file "*custom*/*opzioni.nod*").

Visualizza Disegno : aggiorna il file "progra\nodo.dis", nel quale viene riportato l'esecutivo del nodo, e apre automaticamente il visualizzatore con nodo.dis caricato. Qualora esistesse già un visualizzatore aperto su nodo.dis si procederà in automatico con l'aggiornamento della visualizzazione senza effettuare l'apertura di un nuovo visualizzatore. In questo modo viene evitata l'onerosa operazione di continua chiusura e apertura del visualizzatore e risulta particolarmente vantaggioso l'accorgimento di lasciare aperto il visualizzatore durante il dimensionamento del nodo, limitandosi al suo aggiornamento.

4.3.1 IMPORTAZIONE DAL CAD 3D STRUTTURA

Per ogni nodo è possibile eseguire un'importazione di informazioni dal modello tridimensionale della struttura secondo due modalità:

- importazione di geometria e sollecitazioni con il tasto Importa nodi 3D del pannello principale;
- importazione delle sollecitazioni con il tasto Imp. 3D del pannello sollecitazioni.

IMPORTAZIONE DI GEOMETRIA E SOLLECITAZIONI

Tra i comandi disponibili nel pannello di tutti i nodi in acciaio, si trova la voce "**Importa nodi 3D**". Cliccando sul tasto si apre il pannello riportato di seguito.



Questo pannello ha la funzione di facilitare la definizione delle proprietà geometriche e delle caratteristiche di sollecitazione agenti per i nodi di collegamento di aste in acciaio. È possibile caricare la geometria di un nodo ed assoggettarlo alle azioni di più nodi simili. La prima operazione da fare è definire un nodo di riferimento, chiamato "Nodo base" con la funzione "*Operazioni – Scegli nodo base*": la selezione deve essere condotta con il puntatore del mouse verso uno dei nodi della struttura. Al momento della selezione vengono evidenziate le aste che confluiscono nel nodo scelto e viene visualizzato, nel settore B, lo schema del nodo ipotizzando le tipologie delle aste concorrenti sulla base della nomenclatura data per il collegamento interessato. Le tipologie delle aste possono essere modificate cliccando una volta sulla casella in cui compare la lettera di identificazione (C= colonna; T= trave).

La funzione "*Operazioni – Rimuovi aste base*" permette di eliminare alcune delle aste concorrenti nel nodo base: va convenientemente usata prima di selezionare altri nodi analoghi. La selezione dei nodi analoghi, cioè dei nodi simili geometricamente al nodo base, è fatta con la funzione "*Operazioni – Aggiungi nodi*", mentre le successive modifiche possono essere fatte con le funzioni "*Operazioni – Rimuovi nodi*", "*Operazioni – Rimuovi tutti i nodi*" e "*Operazioni – Inverti selezione nodi*".

Perché l'importazione sia efficace è importante che lo schema del nodo base (settore B) sia congruente con quello del programma del nodo che si vuole verificare. Inoltre, prima di importare può risultare utile leggere il "Risultato della selezione" nella barra in basso (settore D) per accertarsi che tutti i nodi desiderati siano stati selezionati.

Di seguito viene riportato il significato dei vari settori evidenziati nell'immagine e di ognuno dei comandi del menù.

Settore "A" - Parametri di analogia

All'interno di questo settore vengono definiti i parametri secondo cui un nodo è ritenuto analogo al nodo base.

I parametri di analogia permettono di selezionare:

- 1. *nodi identici*: nodi per cui le aste confluenti sono in numero uguale ed ugualmente orientate nello spazio;
- 2. nodi identici e simmetrici: include i nodi identici e quelli simmetrici a questi.

Inoltre, è possibile filtrare la selezione di nodi analoghi spuntando le opzioni relative alle aste (lunghezza, tipo linea, colore, sezione).

Settore "B" – Schema del nodo base

In questa parte di pannello è rappresentato lo schema del nodo base con l'indicazione delle tipologie delle aste: la lettera che compare nella casella può essere modificata cliccando una volta con il mouse sulla casella stessa.

Settore "C"

Nel settore "C" possono essere scelti gli elementi visualizzati nella rappresentazione grafica (nodi, aste, gusci, nodi analoghi, nodi non analoghi). Inoltre, la rappresentazione può essere limitata ad alcuni elementi impostando un intervallo di coordinate "attive" su ciascuno dei 3 assi coordinati e limitando così lo spazio visibile. I pulsanti "TUTTO" permettono di individuare un intervallo sull'asse relativo tale da contenere il disegno dell'intero modello.

Qualora siano attive solo alcune tipologie (ad es. solo aste e nodi), il disegno visualizzato sarà composto dagli elementi attivi presenti all'interno del diedro individuato dagli intervalli impostati.

Settore "D"

Il settore "D" contiene le seguenti informazioni:

- angoli del triedro relativi alla rappresentazione assonometrica;
- lista dei nomi degli elementi selezionati;
- nome del comando attivo;
- coordinate del puntatore all'interno della finestra assonometrica.

Menù file

Importa geometria e sollecitazioni: Consente di importare la geometria del nodo base e le sollecitazioni di tutti i nodi selezionati nel modulo del collegamento chiamante. Lo stesso comando può essere attivato premendo contemporaneamente i tasti CTRL+G.

Importa geometria: Consente di importare la geometria del nodo base nel modulo del collegamento chiamante.

Importa sollecitazioni: Consente di importare le sollecitazioni di tutti i nodi selezionati nel modulo del collegamento chiamante.

Salva disegno: Consente di salvare il disegno visualizzato nella finestra di rappresentazione. Lo stesso comando può essere attivato premendo il tasto F2.

Menù visualizza

Ottimizza	Zoom	Ridisegna	Sposta
-----------	------	-----------	--------

Sono i normali comandi CAD per la gestione grafica, dotati di tasti di scelta rapida.

Opzioni: Consente di impostare i parametri relativi alla rappresentazione degli elementi grafici relativi al modello strutturale nella vista assonometrica.



	А	В
5	Opzioni di ra	ppresentazione ×
	. con "spessore di piastra" sottile	Numerazione Nodi Nome (N) Vincelo 0/0
Raggio di rappresentazione Spessore degli elementi sel Spessore degli elementi nor	del nodo (pixel): ezionati (pixel): n selezionati (pixel):	5 ✓ Aste 4 Nome (A) 1 Sezione (S)
Colore del nodo base Colore dei nodi analoghi / 1	Modific non analoghiModific	a Orientamento (0) Svincolo (C) a Base testo [unità disegno]:
Colore delle aste del nodo t Colore delle aste del nodo a	iase <u>Modific</u> inalogo <u>Modific</u> naloghi	a Altezza testo [unità disegno]: 5 Distanza tra testo ed elemento 5 [unità disegno]: 6
C Cambia colore ai nodi n	on analoghi	Salva Chiudi

A: Se l'opzione è attiva, tutti i gusci aventi spessore di piastra minore del valore contenuto nella casella, non verranno visualizzati.

B: Opzioni di rappresentazione degli elementi visualizzati.

C: Opzioni relative alla numerazione degli elementi strutturali. Possono essere visualizzati:

- 1. il nome dei nodi (ad es. N1, N2, ...) e delle aste (A1, A2, ...);
- 2. il numero della scheda di vincolo esterno (V1, V2, ...);
- 3. il numero della scheda di sezione (S1, S2, ...) e la descrizione del tipo di profilo (IPE200, HEA300, ...);
- 4. il numero della scheda di orientamento dell'asta (O1, O2, ...);
- 5. il numero della scheda di svincolo interno (C1, C2, ...).

Si possono inoltre specificare dimensioni e colore dei testi. Le opzioni di rappresentazione possono essere salvate in modo da essere attive anche per i successivi lavori.

Scegli nodo base: Consente di definire il nodo di riferimento per le caratteristiche geometriche. I passi da compiere sono:

- a) Selezione del comando "Scegli nodo base";
- b) Selezione di un nodo cliccando una volta con il mouse.

Rimuovi nodo base: Consente di rimuovere il nodo di riferimento.

Rimuovi aste base: Consente di rimuovere una o più aste tra quelle concorrenti nel nodo base (comando da tastiera CTRL+B). Usando questa funzione vengono automaticamente annullate tutte le selezioni. I passi da compiere sono:

- a) Selezione del comando "Rimuovi aste base";
- b) Selezione di una o più aste con i comandi del menu "Selezione" o cliccando una volta con il mouse direttamente sull'elemento.

Aggiungi nodi: Consente di selezionare uno o più nodi analoghi sulla base dei parametri di analogia (comando da tastiera CTRL+A). I passi da compiere sono:

- a) Selezione del comando "Aggiungi nodi";
- b) Utilizzo dei comandi del menu "Selezione" per la scelta degli elementi (filtro per colore, per tipo linea, ecc.) o selezione diretta (cliccando con il mouse o aprendo una finestra).

Rimuovi nodi: Consente di deselezionare gli elementi selezionati in precedenza (comando da tastiera CTRL+T). I passi da compiere sono:

- a) Selezione del comando "Rimuovi nodi";
- b) Selezione diretta con il mouse o utilizzo dei comandi del menu "Selezione" per la scelta degli elementi.

Rimuovi tutti i nodi: Rimuove tutte le selezioni compiute.

Inverti selezione nodi: Trasforma gli elementi "selezionati" in "non selezionati" e viceversa.

Evidenzia tipo aste: Consente di evidenziare con colori differenti la tipologia delle aste come definita nello schema del "settore B" per un nodo specifico. I passi da compiere sono:

- a) Selezione del comando "Evidenzia tipo aste ";
- b) Selezione diretta con il mouse del nodo interessato.

Interrompi: Interrompe il comando in corso (comando da tastiera CTRL+C).

Menù selezioni

Finestra: Permette di selezionare degli elementi aprendo una finestra.

Questa funzione serve ad assicurare che verrà aperta una finestra sulla prima e sulla seconda posizione puntata dal cursore, ciò è utile in quanto non verranno selezionati elementi nel raggio della trappola del cursore. Può comunque essere aperta una finestra cliccando direttamente in una parte dello schermo dove all'interno della trappola non vengono trovati elementi.

Colore, Tipo punto, Tipo linea, Tipo tratteggio, nome elemento: Permette di selezionare gli elementi digitando il numero corrispondente.

Tutto: Permette di selezionare tutti gli elementi presenti nella rappresentazione assonometrica.

Menù opzioni

Visualizza Coordinate: Visualizza le coordinate cartesiane del puntatore all'interno della vista assonometrica appartenenti al settore "D".

Visualizza Assi: Visualizza gli assi cartesiani di riferimento della vista assonometrica.

Barra laterale: Consente di visualizzare i settori "A", "B", "C".

Barra delle icone: Visualizza la barra degli strumenti per l'attivazione veloce.

Trappola: modifica della dimensione della trappola. Il valore inserito rappresenta la metà del lato del quadrato che circoscrive la croce del puntatore. Unità di misura : pixel video.

IMPORTAZIONE DELLE SOLLECITAZIONI

Nel pannello delle sollecitazioni è presente il tasto **Imp. 3D**. Il click su di esso provoca l'apertura della finestra seguente.

🔄, Importa sollecitazioni da 3D 🛛 🕹 🗙							
		Chiudi					
Esempio di inserimer	nto: 1,2,3-9	Importa					
Inserimento nodi	12,49	Cerca	Α				
Inserimento aste	2,5	Cerca	A				
Casi di carico	1,4,5	Tutti	A				
Sestetti (0=tutti)	0	Tutti	Α				
Condizioni di carico	1,2,3,4,5,6,7,8,9	Tutti	A				

Per eseguire l'importazione è necessario compilare tutti i campi nel seguente modo:

- Inserimento nodi: elencare il nome dei nodi da importare;
- Inserimento aste: elencare, per ogni nodo inserito, il nome dell'asta da cui arrivano le sollecitazioni;
- Casi di carico: elencare i casi di carico da considerare nell'importazione;
- Sestetti: elencare i sestetti da considerare nell'importazione;
- Condizioni di carico: elencare le condizioni da considerare nell'importazione.

Al termine dell'inserimento premere Importa.

È possibile completare i vari campi con inserimento manuale oppure utilizzare la funzione *Cerca* che permette di visualizzare il modello 3D e cliccare i nodi e le aste desiderate.

Nelle pagine seguenti è presente una descrizione più dettagliata dei comandi appena elencati.

4.3.2 NODO TRAVE-TRAVE CON SQUADRETTE D'ANIMA (ND01)



La tipologia di nodo analizzata da questo programma è l'unione travetrave con squadrette d'anima. L'unione prevede la presenza di una trave, detta principale, sulla quale si innesta la trave secondaria. La connessione fra le due travi è assicurata dalla presenza di due squadrette a L, identiche tra loro, bullonate alle anime delle due travi. Il tipo di nodo in esame è individuato dall'estensione nd1, staticamente schematizzabile con un appoggio, è capace di resistere a taglio verticale e a una bassissima quota di sforzo normale.

Il programma si apre con una finestra nella quale sono individuabili sei linguette:

• Profili;

• Sollecitazioni;

Squadrette;Bulloni;

Materiali;Calcolo.

ND01 - CDM DOLMEN e omnia IS 16 - E:\dolmen16\lavori\TUTACC\Nuovo.nd1 🛛 🛛 🗙					
Materiali Profili	Solli Squa	ecitazioni drette	Calcolo Bulloni		
[mm] Trave principale (P) h: 270 a: 6.6 Trave secondaria (S) h: 160 h: 160 a: 5 Distanza trave prtr Allineamento travi C Inferiore	PE270 ▼ 135 r: 15 10.2 PE160 ▼ 82 r: 9 7.4 Pave sec. 15 man Centrato Valore 44.8 Dist	I J J J J J J J J J J J J J J J J J J J			
Carica Nodo Salva		Salva con nome	Salva Disegno		
Opzioni	Verifica <	Importa nodi 3D	Visualizza Disegno		
		Chiudi	Vista 3D		

Vediamo ora il dettaglio delle singole linguette.

Profili

In questa zona è possibile scegliere i due profili che costituiscono la trave principale e la trave secondaria. La scelta può avvenire attraverso una definizione diretta (utilizzando *Definizione trave principale* o *Definizione trave secondaria*) o attraverso il tasto Importa nodi 3D che si trova nella parte bassa del pannello. Per quanto riguarda la definizione diretta, è sufficiente scegliere i profili dall'elenco proposto accanto alle scritte "*Trave principale*" e "*Trave secondaria*"; non appena operata la scelta verranno immediatamente visualizzati i dati relativi alla sezione della trave interessata ed inoltre verrà proposto un disegno schematico della sezione. I disegni schematici delle sezioni relative alle travi principale e secondaria verranno realizzati rispettando le proporzioni fra le due sezioni e massimizzando le dimensioni della sezione più grande al fine di adattarla alla zona disponibile per il disegno.

L'importazione delle sezioni dalla struttura generale avviene, invece, attraverso il pulsante **"Importa nodi 3D"**, il quale provoca l'apertura della funzione **Cerca Nodi** (vedi 4.3.1).

Definizione distanza travi

È possibile definire la distanza fra la trave secondaria e l'anima della trave principale (figura pagina seguente, distanza d_3) inserendo il valore desiderato nella casella accompagnata dalla scritta *Distanza trave pr.-trave sec.* Come default si attribuisce a d_3 un valore pari al raggio della trave principale, valore riproposto ogni volta in cui la sezione della suddetta trave viene cambiata.

Definizione allineamento travi

È possibile definire l'allineamento verticale fra le due travi (figura pagina seguente, distanza d_1), le opzioni possibili sono quattro:

- *allineamento superiore:* il lembo superiore dell'ala superiore della trave secondaria coincide con il lembo inferiore dell'ala superiore della trave principale (**d**₁=0);
- *allineamento inferiore:* il lembo inferiore dell'ala inferiore della trave secondaria coincide con il lembo superiore dell'ala inferiore della trave principale;
- allineamento centrato;
- *valore*: d_1 può assumere un valore qualsiasi (negativo per considerare la distanza diretta verso l'alto).



Squadrette

In questa zona è possibile dimensionare le squadrette e definire la loro posizione rispetto alle travi.

Definizione squadrette

Per definire geometricamente le squadrette è necessario inserire:

- lunghezza del lato squadretta adiacente alla trave principale;
- lunghezza del lato squadretta adiacente alla trave secondaria;
- altezza della squadretta;
- spessore della squadretta.

Per inserire queste dimensioni è sufficiente digitare il valore nell'apposita casella; per far sì che il disegno schematico della squadretta venga aggiornato con le nuove dimensioni premere <INVIO> oppure passare ad un'altra casella.

Allineamento squadrette

È possibile definire l'allineamento verticale fra la squadretta e la trave secondaria (distanza d_2), le opzioni possibili sono quattro:

- *allineamento superiore:* la squadretta dista dal lembo inferiore dell'ala superiore della trave secondaria una distanza pari al raggio della trave secondaria ($d_2 = r_{sec}$);
- *allineamento inferiore:* la squadretta dista dal lembo superiore dell'ala inferiore della trave secondaria una distanza pari al raggio della trave secondaria;
- allineamento centrato
- *valore*: **d**₂ può assumere un valore qualsiasi purché positivo e maggiore del raggio della trave secondaria.

Proponi: Questa funzione attribuisce alla squadretta la massima altezza compatibile con la trave secondaria, imposta le lunghezze dei due lati pari all'altezza e lo spessore pari a quello dell'anima della trave secondaria, approssimato per eccesso. Può essere un aiuto per operare un dimensionamento geometricamente compatibile con le travi.

Bulloni

In questa zona è possibile inserire, rimuovere, spostare i bulloni che collegano le squadrette alla trave principale e a quella secondaria.

Disegni squadrette: Rappresentano le viste laterali di una delle due squadrette e più precisamente la vista relativa al lato adiacente alla trave principale e quella relativa al lato adiacente alla trave secondaria. Vengono aggiornati in contemporanea alle due viste presenti nella zona squadrette (relativamente alle dimensioni delle squadrette) o all'inserimento di nuove matrici di bulloni. Le due viste mantengono le proporzioni reali fra i lati delle squadrette.



Agg. Singolo: Effettua l'aggiunta di un singolo bullone.

Agg. Matrice: Permette l'aggiunta di una matrice di bulloni. Provoca l'apertura di una finestra che permette di impostare i parametri necessari per l'inserimento: è prevista una finestra per il *lato trave principale* e una per il *lato trave secondaria*.



I dati richiesti sono:

- distanze della matrice dai bordi della squadretta (misurate dal centro del foro della bullonatura di estremità);
- numero di righe della matrice;
- numero di colonne della matrice;
- diametro dei bulloni inseriti.

Il programma fornisce immediatamente il passo fra le righe, il passo fra le colonne e, come raffronto, il valore indicato dalla normativa come il limite minimo dell'interasse fra i bulloni. Il valore del passo così fornito è ottenuto arrotondando per difetto il passo reale. Per inserire i dati è sufficiente digitare i valori nelle apposite caselle. Per aggiornare i passi visualizzati premere <INVIO> oppure passare ad un'altra casella.

In questo pannello, il tasto Annulla chiude la finestra senza inserire alcun bullone; il tasto Ok utilizza i dati visualizzati per calcolare le coordinate dei bulloni da inserire. Gli assi di riferimento secondo i quali sono date le coordinate sono indicati nei disegni delle squadrette e sono per comodità riportati nelle figure sottostanti . Le coordinate sono calcolate attribuendo fra bullone e bullone un passo verticale e orizzontale pari all'intero che meglio approssima per difetto il passo reale, e aggiungendo all'interasse dei bulloni 1 mm fino all'esaurimento del resto. Ogni bullone viene fornito di un *Identificatore*, un numero progressivo che servirà come riferimento per individuare quello specifico bullone. La chiusura della finestra con **"OK"** provoca automaticamente il disegno dei bulloni sul *Disegno squadretta* del lato interessato.





lato trave principale lato trave secondaria Rimuovi ultimo: Rimuove l'ultimo bullone inserito, cioè quello con l'*Identificatore* più alto.

Rimuovi tutto: Rimuove tutti i bulloni presenti sul lato interessato. È preceduto da un messaggio di avviso che chiede conferma dell'operazione.

Identificatori bulloni: Sono dei numeri progressivi, attribuiti ai bulloni secondo l'ordine di inserimento, utili per identificarli. Per operare la rimozione di un bullone qualsiasi è sufficiente cliccare due volte sul suo *identificatore*.

Informazioni bulloni: Per ogni bullone inserito, sono visualizzate le coordinate e il diametro dello stesso; tutti i dati visualizzati sono modificabili semplicemente digitando i nuovi valori nelle relative caselle. Per scorrere l'elenco dei bulloni utilizzare le barre di scorrimento verticali.

Sollecitazioni

In questa zona è possibile stabilire con quali sollecitazioni operare la verifica del nodo. Le sollecitazioni possono essere inserite direttamente dall'utente (seguendo le convenzioni di segno illustrate nell'introduzione), oppure importate dalla fase di calcolo.



Imp. 3D

Permette di importare dalla struttura le sollecitazioni agenti sul tipo di nodo in fase di dimensionamento e verifica. Provoca l'apertura della finestra riportata nella figura seguente, che risulta già compilata se i dati del nodo sono stati importati tramite il tasto Importa nodi 3D.

Si descrivono brevemente le parti della finestra:

- Inserimento nodi, Inserimento aste: al fine di permettere l'importazione delle sollecitazioni è necessario indicare a quali nodi della struttura fare riferimento e, relativamente a ciascun nodo, da quale delle aste convergenti prelevare le sollecitazioni. È possibile inserire queste informazioni indicando i singoli nodi (o aste) con i loro nomi separati da una virgola e/o indicando intervalli di nodi (o aste) separando due nomi con un tratto (Es. 1,2,3-5 significa dall'uno al cinque). È necessario che fra i nodi e le aste inseriti vi sia una assoluta corrispondenza, cioè che l'asta corrispondente al nodo converga effettivamente nel nodo stesso.

	1	5	. Imp	porta sollecitazion	i da 3D	×		
Numero dí sestettí da	e 9 del íco.		Esempio di inserimer	nto: 1,2,3-9	Importa	Chiudi		
considerare all'interno del		erare erno del		Inserimento nodi	1		Cerca A	Numero dí condízíoní dí
cuso al curico.			Inserimento aste (trave)	1		Cerca A	caríco. Se sono aíà statí	
	' \		Casi di carico	0		Tutti A	íntrodottí í casí	
			Sestetti (0=tutti)	0		Tutti A	di carico, non è necessario	
			Condizioni di carico	0		Tutti A	introdurre le combinazioni	

- **Inserimento casi di carico:** è necessario indicare quali casi di carico considerare nell'importazione delle sollecitazioni. La modalità di inserimento risulta identica a quella illustrata per l'inserimento dei nodi e delle aste (par. 5.1.1). Premendo il tasto "*Tutti*" si effettua l'inserimento di tutti i casi di carico esistenti nel lavoro corrente.
- **Importa:** opera l'importazione delle sollecitazioni agenti nelle aste inserite, nelle sezioni corrispondenti ai nodi inseriti, relativamente ai casi di carico inseriti. Le sollecitazioni agenti così importate verranno aggiunte a quelle eventualmente già presenti. Poiché la tipologia di nodo analizzata è in grado di assorbire solamente taglio verticale (T_y) e sforzo normale (in ridottissima quantità). Queste saranno le uniche sollecitazioni agenti importate.
- Chiudi: Chiude la finestra Importa sollecitazioni da 3D.

Max e min

Riduce l'elenco di sollecitazioni agenti ai gruppi comprendenti T_{max} , T_{min} , N_{max} e N_{min} . Per ogni sollecitazione massima o minima è conservato un solo gruppo di sollecitazioni ad essa collegato. Qualora esistessero più gruppi comprendenti la sollecitazione massima o minima verrà conservato quello che presenta la restante sollecitazione con il massimo valore assoluto.

Descrizione

Serve per identificare il gruppo di sollecitazioni agenti. Se il gruppo è stato importato dalla struttura, *Descrizione* indica nell'ordine il caso, l'asta e il nodo di provenienza. Se il gruppo è stato inserito dall'utente, *Descrizione* si compone di un prefisso *Soll* e di un numero che indica l'ordine di

inserimento del gruppo. Le descrizioni sono modificabili dall'utente, semplicemente sostituendo all'esistente la dizione desiderata. Per operare la rimozione di un gruppo di sollecitazioni qualsiasi è sufficiente cliccare due volte sul numero presente nella prima colonna della tabella.

Valori

In questa porzione di finestra sono visualizzati i valori (modificabili) delle sollecitazioni inserite. L'unità di misura utilizzata è il daN; per scorrere l'elenco di sollecitazioni utilizzare la barra di scorrimento verticale.

Tipi di casi di carico

È possibile selezionare, per ogni gruppo di sollecitazioni, il tipo di caso di carico al quale appartiene. La casella abilitata indica che è il caso di carico di origine del gruppo è di tipo II, la casella disabilitata indica un caso di carico di tipo I.

Materiali

Portando in primo piano la linguetta dei materiali, è possibile scegliere i materiali che costituiscono il nodo. I materiali da scegliere sono: l'acciaio che costituisce i profili e le squadrette e la classe di appartenenza delle viti. Le categorie disponibili sono quelle indicate dalle *NTC 2008* e i dettagli possono essere visualizzati premendo sul tasto "*Proprietà*" e aprendo la finestra riportata di seguito.

È inoltre possibile definire manualmente materiali diversi da quelli previsti modificando il file "materialintc08.tx1". Per ulteriori dettagli a riguardo chiamare l'assistenza tecnica al numero 0114470707.



Verifica Geometrica

Come già illustrato nell'introduzione, premendo il tasto "Verifica" la verifica tensionale viene preceduta da una verifica sulla compatibilità geometrica dei vari elementi costituenti il nodo. Quando viene riscontrata un'incongruenza l'utente viene avvertito con un messaggio d'avviso; i messaggi previsti per questa tipologia di nodo sono illustrati qui di seguito.

- *Incompatibilità geometrica fra squadretta e trave principale*: la squadretta è troppo alta in rapporto alla trave principale;
- *Incompatibilità geometrica fra la posizione della squadretta e la trave principale*: la squadretta occupa una porzione di spazio occupata anche dalla trave principale. Agire sull'allineamento squadretta-trave secondaria, sull'allineamento trave principale trave secondaria o sull'altezza degli elementi interessati;
- *Incompatibilità geometrica fra squadretta e trave secondaria*: la squadretta è troppo alta in rapporto alla trave secondaria;
- *Incompatibilità geometrica fra la posizione della squadretta e la trave secondaria*: la squadretta occupa una porzione di spazio occupata anche dalla trave secondaria. Agire sull'allineamento squadretta trave secondaria o sull'altezza degli elementi interessati;

- *Incompatibilità geometrica fra la posizione della trave secondaria e la trave principale*: viene effettuata una verifica sulla compatibilità della posizione della trave secondaria con la presenza dell'arrotondamento all'attacco della anima sulla trave principale. Qualora la configurazione del nodo abbia reso necessario operare un taglio della trave secondaria la distanza d_v viene posta pari a metà del raggio della trave principale;
- Dimensioni della squadretta negative o nulle;
- *Spessore squadretta troppo elevato*: lo spessore della squadretta è superiore alle dimensioni di uno dei due lati della squadretta stessa.

Vengono anche effettuati dei controlli sulla posizione dei bulloni:

- Bulloni fuori dalla squadretta lato trave principale;
- Bulloni fuori dalla squadretta lato trave secondaria;
- Rispetto delle distanze dai bordi e degli interassi minimi e massimi tra i bulloni (NTC 2008 Tabella 4.2.XIII).

Verifica Sollecitazioni

La tipologia di nodo *nd1* è schematizzabile con una cerniera in grado di trasferire lo sforzo di taglio dall'anima della trave secondaria all'anima della trave principale.



Il nodo è verificato anche per sforzi normali agenti sulla trave secondaria, pur mostrando una resistenza quasi nulla di fronte a sollecitazioni del genere. Questa scelta è stata fatta per rendere possibile l'utilizzo di questo tipo di nodo in una struttura tridimensionale ad elementi finiti, nella quale è frequente osservare nelle aste la presenza di sforzi normali molto bassi, ma non nulli. La verifica viene condotta sulla base della seguente ipotesi semplificatrice: *si assume uguale a zero la rigidezza torsionale della trave principale*.

Si trascurano pertanto i momenti torcenti agenti sulle ali delle squadrette ed i conseguenti tiri nei bulloni. In realtà insorgono comunque nella squadretta effetti parassiti dovuti all'eccentricità del piano medio della trave rispetto alla squadretta stessa. Per questa ragione è consigliabile seguire la regola di non utilizzare mai squadrette di spessore inferiore a metà del diametro dei bulloni. Le convenzioni per l'inserimento delle sollecitazioni sono in accordo con quelle illustrate nell'introduzione, in particolare si immagina di inserire le sollecitazioni sulla trave secondaria, sulla faccia (*ritenuta positiva*) opposta alla trave principale. Gli elementi verificati sono: bulloni, squadrette a rifollamento, squadrette forate a taglio e presso-flessione, profilo forato e/o tagliato a taglio e presso-flessione.

I bulloni sono verificati a taglio e trazione secondo le indicazioni delle *NTC 2008 § 4.2.8.1.1* oppure secondo le *CNR 10011 § 5.3* a seconda che si scelga di svolgere la verifica secondo SLU o secondo tensioni ammissibili.

Taglio



squadrette lato trave principale

squadrette lato trave secondaria

Squadrette e bulloni vengono verificati a taglio secondo gli schemi in figura.

L'insieme dei bulloni risulta sollecitato a taglio e torsione, le squadrette a taglio e flessione. La verifica delle squadrette è convenzionale, esse sono considerate come mensole incastrate in corrispondenza della sezione bullonata. Entrambe le squadrette sono verificate in corrispondenza della sezione forata più vicina al baricentro dei bulloni, le sezioni considerate sono depurate dai fori.

Sforzo normale

Squadretta lato trave principale: lo sforzo normale agente sulla trave secondaria viene distribuito in quote uguali a ciascuno dei bulloni. La squadretta viene verificata a flessione, considerando come sezione reagente quella forata più vicina al bordo irrigidito. Se lo sforzo normale risulta essere di compressione viene trascurato.

Squadretta lato trave secondaria: lo sforzo normale viene considerato applicato nel baricentro dei bulloni inseriti, la squadretta e i bulloni sono pertanto sollecitati senza eccentricità parassite.



Profilo

La trave secondaria viene verificata a rifollamento, a taglio e a presso flessione. Le verifiche di taglio e presso flessione sono condotte nella sezione bullonata più vicina al baricentro dei bulloni. Qualora la trave secondaria abbia subito dei tagli per inserirla nella trave principale, queste riduzioni di sezione sono sommate ai fori prodotti dai bulloni.

Stampa

Nella stampa della relazione di calcolo sono usate alcune abbreviazioni, i significati sono indicati nella legenda che viene visualizzata cliccando sul tastino accanto a "*Verifica*". Per maggior chiarezza, si riportano di seguito gli stessi significati.

BULLONI $F_{v,Ed}$: taglio agente $F_{v,Rd}$: taglio resistente di calcolo

Capitolo 4 – ACCIAIO

MANUALE UTENTE

SQUADRETTE E PROFILI S_{id,max}: tensione ideale massima f_d: tensione limite di calcolo

4.3.3 NODO COLONNA-TRAVE CON SQUADRETTE D'ANIMA (ND02)



La tipologia di nodo analizzata da questo modulo è l'unione colonna-trave con squadrette d'anima. L'unione fra la trave e la colonna avviene attraverso due squadrette bullonate che collegano l'anima della trave all'ala (attacco all'ala) oppure all'anima (attacco all'anima) della colonna. Questo tipo di nodo presenta molte analogie con il nodo trave-trave con squadrette d'anima (ND1 - par. 4.3.2) nell'inserimento dei dati e nelle Pertanto nelle pagine seguenti verifiche. verranno illustrati solo gli elementi di novità che ND2 presenta, rimandando al capitolo relativo a ND1 per le rimanenti spiegazioni.

Profili

Definizione distanza



È possibile definire la distanza fra l'ala (o l'anima) della colonna e la trave (vedi figura). Viene di default posta uguale allo spessore della squadretta e variata in automatico ogni qualvolta viene variato quest'ultimo.

La trave può innestarsi sull'ala o sull'anima della colonna. Per scegliere è sufficiente selezionare il tipo di attacco desiderato.

Squadrette

Proponi

Ridefinisce le dimensioni delle squadrette adattandole alla geometria del nodo. Imposta l'altezza della squadrette in base all'altezza della trave, la larghezza lato colonna in base al tipo di attacco e alle dimensioni della colonna. La larghezza lato trave viene posta pari all'altezza e lo spessore pari allo spessore dell'anima della trave approssimato per eccesso.

Verifica Geometrica

I messaggi di avviso tipici di questo modulo sono esposti qui di seguito (per i mancanti vedere 4.3.2):

- Incompatibilità geometrica fra squadretta e colonna: il lato colonna della squadretta è troppo lungo.
- *Incompatibilità geometrica fra squadretta e trave*: la squadretta è troppo alta in rapporto alla trave.
- *Raggio colonna interferisce con bulloni lato colonna*: in caso di attacco all'ala è possibile che i bulloni risultino inseriti in una posizione incompatibile con il raggio della colonna, rendendo impossibile la realizzazione pratica del nodo.

Verifica Sollecitazioni

La tipologia di nodo in questione è staticamente schematizzabile con una cerniera. I giunti a squadretta, infatti, sono inadatti a sopportare un momento flettente, che si tradurrebbe in un momento torcente sulla ali delle squadrette, e permettono la rotazione della trave collegata. Lo schema statico adottato prevede una cerniera sull'asse dell'anima della colonna, nel caso di attacco all'anima, e sull'asse dell'ala della colonna nel caso di attacco all'anima (vedi figure sottostanti).



schema statico dell'attacco all'anima

schema statico dell'attacco all'ala

Le convenzioni riguardo le sollecitazioni agenti e i metodi di verifica adottati sono identici a quelli illustrati nel capitolo 4.3.2

4.3.4 NODO COLONNA – PLINTO (ND03)



La tipologia di nodo analizzata da questo modulo è l'unione di una colonna in acciaio con un plinto in c.a., realizzata tramite una piastra collegata al plinto attraverso tirafondi; lo schema statico con il quale si approssima il nodo è l'incastro. È data all'utente la possibilità di scegliere l'utilizzo di un rinforzo tramite fazzoletti saldati alla colonna. È prevista la presenza di fori praticati nel plinto al fine di facilitare il posizionamento della piastra; le loro dimensioni sono totalmente definibili dall'utente (per non prevederli porre la loro altezza pari a zero). Fanno inoltre parte del nodo un dado inferiore e due superiori che permettono la rettifica del piano d'appoggio della piastra.



Il modulo propone una finestra divisa in due zone: a destra viene visualizzato un disegno schematico della pianta, a sinistra ci sono sette linguette che indicano vari temi:

- 1. Profilo;
- 2. Nervature;
- 3. Piastra;
- 4. Tirafondi e saldature;
- 5. Materiali;
- 6. Sollecitazioni;
- 7. Calcolo.

Profilo

In questa zona è possibile scegliere la sezione relativa alla colonna. Le modalità di utilizzo delle funzioni disponibili sono analoghe a quelle illustrate nel capitolo 4.3.2, al quale si rimanda.

Nervature

Sono previste due tipologie di attacco fra colonna e plinto: con e senza nervature. Se la colonna è unita alla piastra senza l'utilizzo di fazzoletti il nodo avrà una ridotta capacità di resistenza nei confronti dei momenti agenti e la verifica a flessione della piastra risulterà fortemente penalizzante. Qualora gli spessori di piastra richiesti da questa tipologia di nodo risultino eccessivi è possibile nervare la piastra attraverso fazzoletti opportunamente disposti. Attraverso questo accorgimento l'unione approssima meglio lo schema statico di incastro con il quale è calcolata.

Per scegliere un nodo senza nervature è sufficiente selezionare la *tipologia* $n^{\circ} I$, per scegliere un nodo con nervature la *tipologia* $n^{\circ} 2$. Scelta la tipologia, viene immediatamente aggiornato il *Disegno* schematico pianta.

Qualora si sia scelta la *tipologia* $n^{\circ} 2$, vengono abilitate le caselle per la definizione geometrica dei fazzoletti. È possibile inserire l'altezza e lo spessore, attribuiti a tutti i fazzoletti. Per aggiornare il *Disegno schematico pianta* con le nuove misure inserite è sufficiente selezionare un'altra casella oppure premere <INVIO>.

Saldature



Qualora si sia scelta la *tipologia* $n^{\circ} 2$, viene abilitata la possibilità di prevedere le saldature interne (vedi figura). È infatti possibile che la geometria del nodo permetta l'esecuzione anche di quelle saldature che si trovano fra i fazzoletti e la colonna e che collegano il fazzoletto con la piastra e il fazzoletto con la colonna. La verifica, l'esecutivo e le tabelle riassuntive che lo accompagnano terranno conto della scelta operata dall'utente.



In questa zona è possibile dimensionare opportunamente le saldature che saranno realizzate nel nodo. L'utente può inserire nell'apposita casella il lato della saldatura (figura a lato).

Piastra

In questa zona è possibile definire le dimensioni della piastra. Per definire i lati è possibile utilizzare due funzioni: *Definizione lati* e *Definizione margini*.

Definizione lati: per utilizzare questa funzione è necessario abilitarla e inserire le misure dei lati della piastra. Gli assi di riferimento (X e Y) sono quelli indicati nel *Disegno schematico pianta*, e coincidono con le convenzioni indicate nell'introduzione considerando la faccia della colonna opposta alla piastra

come positiva. Per aggiornare con i nuovi valori il *Disegno schematico pianta* e i margini, selezionare un'altra casella o premere <INVIO>.

Definizione margini: questa funzione può essere utilizzata in alternativa a *Definizione lati* fornendo al programma, invece delle misure dei lati, il valore dei margini della piastra rispetto al profilo in quel momento inserito. Nel caso in cui si voglia modificare il profilo dopo aver utilizzato *Definizione margini*, per riproporre i margini e adeguare le dimensioni della piastra è sufficiente posizionarsi su una delle due caselle di *Definizione margini* e selezionare un'altra casella o premere <INVIO>.

A partire dalla Release 16, questo nodo offre la possibilità di inserire la piastra con la colonna eccentrica digitando valori diversi tra loro per i margini.

Definizione spessore: per definire lo spessore della piastra inserire il valore desiderato nella casella.

Tirafondi

Per definire la posizione dei tirafondi è sufficiente inserire la loro distanza dai bordi della piastra secondo lo *Schema posizione tirafondi*, il quale indica il significato dei simboli Dz_1 , Dz_2 , Dy_1 , Dy_2 richiamati in *Posizione tirafondi*. Per aggiornare il *Disegno schematico pianta* premere <INVIO> o selezionare un'altra casella.

Dimensionamento tirafondi

Attraverso la pressione del tasto "*Dim. tirafondi*" viene visualizzata una finestra che consente di variare tutte le dimensioni relative ai tirafondi utilizzati digitando la dimensione voluta nell'apposita casella. Sono predisposte due schede differenti per il dimensionamento: *con testa a martello* e *con testa ad uncino*.



Sollecitazioni

Le funzioni utilizzabili in questa zona sono le stesse già illustrate nel capitolo 4.3.2, al quale si rimanda. Al contrario del nodo ND1, però, l'unione fra colonna e plinto è schematizzabile con un incastro (soprattutto la tipologia n° 2) e pertanto le sollecitazioni agenti potranno comprendere sforzo normale, tagli e momenti flettenti nelle direzioni Y e Z, e momento torcente. Le convenzioni di inserimento delle sollecitazioni sono quelle illustrate nell'introduzione, considerando la faccia della colonna opposta alla piastra come positiva. Il tasto "Max e min" seleziona i gruppi di sollecitazioni comprendenti le sollecitazioni massime e minime per ogni categoria. Qualora esistano più gruppi comprendenti al loro interno la stessa sollecitazione massima o minima, verrà conservato solamente il primo gruppo trovato.

Materiali

In questa zona è possibile selezionare i materiali utilizzati per realizzare il nodo e cioè calcestruzzo e acciaio. L'acciaio è utilizzato per la colonna, la piastra, i tirafondi e le saldature (per la selezione vedi nodo ND1), il calcestruzzo per il plinto.

Verifica Geometrica

Premendo il tasto "Verifica" prima della verifica tensionale viene effettuata una verifica sulla compatibilità geometrica degli elementi costituenti il nodo. I messaggi di avviso lanciati dal programma sono i seguenti:

- Incompatibilità geometrica fra piastra e colonna: la colonna è di dimensioni maggiori della piastra;
- Dimensioni della piastra negative o nulle;
- Dimensioni del tirafondo negative o nulle;
- *Sovrapposizione fori nel plinto*: i fori praticati nel plinto hanno un diametro eccessivo rispetto alla distanza reciproca pertanto si sovrappongono;
- *Lunghezza fuori terra del tirafondo insufficiente*: la lunghezza fuori terra del tirafondo risulta minore della somma fra altezza di malta, spessore di piastra ed altezza dei due dadi previsti sopra la piastra (l'altezza di un dado è stata considerata pari al diametro del tirafondo).
- Lunghezza di filettatura del tirafondo insufficiente: la lunghezza di filettatura non riesce a coprire le zone dove sono previsti i dadi, aumentarla o diminuire la lunghezza fuori terra.
- Diametro fori insufficiente: diametro fori minore del diametro tirafondi.
- Altezza di malta sotto la piastra insufficiente: altezza di malta inferiore all'altezza di un dado (pari al diametro del tirafondo). Un dimensionamento del genere rende difficile ogni intervento sui dadi sotto la piastra.
- Tirafondi fuori dalla piastra.
- *Tirafondi previsti nelle zone d'angolo della piastra*: i tirafondi sono previsti esclusivamente nelle zone d'angolo della piastra, evidenziate nella figura sottostante.
- -



- Rispetto delle distanze dai bordi (NTC 2008 – Tabella 4.2.XIII).

Verifica Sollecitazioni

Vengono verificati calcestruzzo del plinto, tirafondi, piastra, saldature e fazzoletti.

Cls: La piastra di collegamento fra colonna e plinto viene calcolata come una sezione presso-inflessa sottoposta a sforzo normale (N) e a due momenti flettenti (M_x e M_y). La piastra è equiparata ad una sezione in c.a. armata con i tirafondi. Da questa analisi si ottengono la massima tensione di compressione del calcestruzzo (in seguito chiamata p) e i tiri sollecitanti i tirafondi.

Tirafondi: I tirafondi vengono sollecitati assialmente dai momenti flettenti e dallo sforzo normale e a taglio dalle azioni di taglio e dal momento torcente. Nel caso di calcolo condotto allo SLU, le verifiche sui tirafondi fanno riferimento alle NTC 2008 § 4.2.8.1.1.

Inoltre, il tirafondo è sottoposto ad una verifica di aderenza, per appurare che sia sufficientemente ancorato al plinto. Le formule utilizzate dipendono dal tipo di tirafondo inserito (annegato, ad uncino, a martello) e sono riportate nel testo "Strutture in acciaio" di Ballio e Mazzolani.

La relazione a lato illustra come ricavare la tensione di

aderenza dei tirafondi ad uncino. Per il significato dei simboli si rimanda al testo $\tau_{ad} = N_{tf} \cdot \frac{(1 + \frac{\phi}{H_3})^2}{\pi \phi \cdot (L + 6.4 \cdot R + 3.5 \cdot L_3)}$

Piastra e nervature

Verifiche globali: Le verifiche globali sono verifiche estese a tutta la sezione resistente; l'analisi della diffusione degli sforzi concentrati è trattata nelle verifiche locali.

Tipologia nº 1

Lo spessore della piastra viene verificato considerando due mensole ortogonali, nel caso di colonna centrata rispetto ala piastra le dimensioni sono le seguenti:

— la prima di luce $a = \frac{(h_1 - 0.95h)}{2}$ e larghezza b₁; — la seconda di luce $c = \frac{(b_1 - 0.80b)}{2}$ e larghezza h₁;

caricate con p ritenuta costante su tutta la loro area.



In caso di colonna eccentrica, i valori di a e c sono quelli inseriti come margini nelle apposite caselle del programma.

<u>Tipologia nº 2</u>

La sezione resistente (vedi figura) in questo caso comprende le nervature, solidarizzate alla piastra grazie alle saldature.



Le sollecitazioni agenti sulla sezione derivano dalle pressioni di contatto e dalle forze concentrate. Per quanto riguarda le pressioni di contatto si considerano due mensole ortogonali che nel caso di colonna centrata rispetto alla piastra hanno le seguenti dimensioni:

— la prima di luce a=(h1-h)/2 e larghezza b1;

— la seconda di luce c=(b1-b)/2 e larghezza h1.

Entrambe sono caricate con la pressione p ritenuta costante sulla loro area. La sezione è verificata anche a taglio. Per quanto riguarda le forze concentrate, si considerano il momento e il taglio risultante che i tiri dei due tirafondi posizionati lungo il lato di piastra analizzato esercitano sulla sezione di attacco dei fazzoletti al profilo (vedi figura).

Verifiche locali: i tirafondi sollecitano la piastra con forze concentrate, è pertanto necessario verificare che la piastra sia in grado di diffonderle correttamente.

Rifollamento:

Se il tipo di verifica è impostato su "Stati limite", viene calcolata la resistenza a rifollamento della piastra $F_{b,Rd}$ secondo la formula 4.2.61 delle NTC 2008.

Se il tipo di verifica è stato impostato su "Tensioni ammissibili", la verifica a rifollamento viene eseguita secondo la norma CNR-UNI 10011/88 5.3.6. La piastra viene verificata a rifollamento, in base alle risultanti di taglio R che sollecitano i tirafondi. Il valore di R deriva dalla composizione vettoriale degli sforzi sui singoli bulloni derivanti da tagli nelle due direzioni e momento torcente.

In questo contesto, la tensione di rifollamento si ottiene con la formula seguente. Detto s lo spessore della piastra si ha:

$$\sigma_{rif} = \frac{R}{s \cdot d}$$

<u>Tipologia nº 1</u>

Viene verificata la sezione della piastra all'attacco del profilo sollecitata a flessione dai tiri dei tirafondi relativi. Non si tratta di una vera e propria verifica locale, ma questa tipologia di nodo non fornisce riferimenti verso i quali operare una verifica alla diffusione degli sforzi. In realtà in assenza di fazzoletti risulta molto più significativa e penalizzante la verifica globale.

Tipologia nº 2

La verifica locale viene effettuata considerando la porzione di piastra interessata come due mensole in parallelo.



Ripartizione dei tiri dei tirafondi

Esempio di diffusione di una forza concentrata

La forza totale viene ripartita in base alla rigidezza di ciascuna mensola, essendo comune a entrambe lo spostamento in testa: F = F1 + F2. La sezione resistente viene calcolata diffondendo la forza a 45° fino alla nervatura.

Saldature: le saldature possono essere sollecitate da tre tipi di tensioni: σ_{\perp} , $\tau_{\perp}e \tau_{\prime\prime}$. L'ammissibilità delle combinazioni di tensioni è verificata secondo gli schemi esposti in tabella i quali fanno riferimento alle formule 4.2.78 e 4.2.79 delle *NTC 2008*. La verifica viene eseguita considerando la sezione di gola in posizione ribaltata.

Condizioni di sollecitazione	Limitazioni				0 0
	$\sqrt{\tau_{\perp}^2 + \sigma_{\perp}^2 + \tau_{\prime\prime}^2} \leq$	$\beta_1 \!\cdot\! f_{yk}$	σμ	$\sqrt{\sigma_{\!\perp}^2 + au_{\prime\prime\prime}^2} \le$	$\beta_1 \cdot \mathbf{I}_{yk}$
	$ \tau_{\perp} + \sigma_{\perp} \le$	$\beta_2 \!\cdot\! f_{yk}$		$\left au_{ot} ight \leq$	$\beta_1 \cdot f_{yk}$
σ_{\perp}	$egin{array}{c c c c c c c c } au_{ot} + \sigma_{ot} \leq & \ au_{ot} \leq & \ \sigma_{ot} \leq & \end{array}$	$egin{aligned} η_2 \cdot \mathbf{f}_{yk} \ η_1 \cdot \mathbf{f}_{yk} \ η_1 \cdot \mathbf{f}_{yk} \end{aligned}$	σ	$\left \sigma_{\!\scriptscriptstyle \perp} ight $ \leq	$\beta_1 \cdot f_{yk}$
	$\sqrt{\tau_{\perp}^2 + \tau_{//}^2} \leq$	$\beta_1 {\cdot} f_{yk}$	ty	$\left au_{\prime \prime \prime} \right \leq$	$\beta_1 {\cdot} f_{yk}$

La singola saldatura viene verificata dal programma in tre punti: i due estremi e il punto centrale. Per i valori dei coefficienti $\beta_1 \in \beta_2$ si veda la *tabella 4.2.XIV delle NTC 2008*.

Orizzontali

Le saldature orizzontali vengono verificate con tutte le sollecitazioni agenti, considerando come sezione reagente la sezione ottenuta ribaltando le sezioni di gola delle saldature sul piano della piastra.

La quota di sforzo normale assorbita dalla singola saldatura risulta proporzionale alla sua area reagente.

 T_y viene assorbito esclusivamente dalle saldature orientate lungo y.

 T_z viene assorbito esclusivamente dalle saldature orientate lungo z.

Le sollecitazioni causate dai momenti flettenti sono calcolate attraverso i momenti d'inerzia della sezione reagente.

Le sollecitazioni causate dal momento torcente sono calcolate attraverso il metodo del *momento polare*. Questo metodo estende al caso dei cordoni d'angolo i principi della teoria della resistenza dei materiali validi a rigore soltanto per le sezioni circolari. Si adotta come centro di rotazione il *baricentro* delle sezioni resistenti e si calcola il momento polare d'inerzia I_0 delle sezioni di gola ribaltate riferito a questo punto. Si suppone poi che le tensioni s agiscano sul cordone in direzione perpendicolare al raggio r che unisce il punto analizzato con il baricentro e che valga la relazione:

$$s = M_t * r / I_0$$

Verticali



Le saldature verticali vengono verificate con uno sforzo di taglio pari al massimo, in valore assoluto, fra lo sforzo normale agente e la risultante ottenuta applicando p alla zona di piastra esterna al profilo.

Stampa

La relazione di calcolo fornisce alcune indicazioni sulla geometria del nodo (figura sottostante). In particolare sono descritte le principali misure del profilo utilizzato, della piastra (Lz, Ly, s), dei tirafondi, dei fazzoletti e delle saldature.



Per ogni saldatura sono indicati: nome, lunghezza e lato.

Alcune delle abbreviazioni utilizzate nella relazione di calcolo sono elencate qui di seguito, per le altre si rimanda al capitolo 4.3.2.

S_prp: σ_{\perp} saldature;

Tau_pe: τ_{\perp} saldature.

Tau_pa: $\tau_{\prime\prime}$ saldature;

GIUNTO TESTA-TESTA BULLONATO (ND04) 4.3.5



Il modulo ND4 analizza un'unione testa-testa fra due profili a doppia T colonna-colonna). collegati con coprigiunti d'ala e d'anima bullonati.



È data all'utente la possibilità di prevedere un solo tipo di coprigiunti, applicati esternamente alle ali e perciò detti esterni, oppure applicati sia esternamente che internamente (esterni ed interni, vedi figura). La tipologia di nodo in questione permette il completo ripristino della sezione, pur rappresentando comunque un punto di minor resistenza a causa dei fori praticati. Pertanto l'unione viene verificata con tutti i tipi di sollecitazione interessanti la sezione; le convenzioni utilizzate sono quelle descritte nell'introduzione. Il modulo si presenta con l'interfaccia riportata nell'immagine seguente.

🥬 ND04 - NODO TRAVE - TRAVE CON COPRIGIUNTI - CDM DOLMEN e omnia IS 16 - E:\dolmen16\lavori\TUTACC\Nuovo.nd4 🛛 🗙								
Materiali Sollecitazioni Calcolo								
Profilo	Coprigiunti	Bulloni						
– Coprigiunti anima (r	nm]Coprigiunti a	la (mm)						
Lunghezza (X)	250 Lunghezza (Y) 250						
Altezza (Y)	230 Spessore	10						
Spessore	8 Largh coprig.	est. 150						
	Coprigiunto in	terno 🔽						
	Largh., (X)	50						
	Adatta coprigiunti							
_				YY _				
Carica Nodo	Salva	Salva con nome	Salva Disegno	Visualizza Disegno	Verifica <			
			Opzioni	Chiudi	Vista 3D			

La finestra è divisa in due zone: a destra viene visualizzato un disegno schematico della sezione, a sinistra sono presenti sei linguette che indicano vari temi:

- 1. Profilo;
- 2. Coprigiunti;
- 3. Bulloni;
- 4. Materiali;
- 5. Sollecitazioni;
- 6. Calcolo.

Coprigiunti

Coprigiunti d'Anima



In questa zona è possibile definire geometricamente il coprigiunto d'anima, inserendo i valori di spessore, altezza (Y) e lunghezza (X). Gli assi ai quali fanno riferimento l'altezza e la lunghezza sono quelli indicati nella zona bulloni sul disegno relativo al coprigiunto d'anima e illustrati nella figura.

Coprigiunti d'Ala

In questa zona è possibile inserire le dimensioni dei coprigiunti d'ala. La lunghezza e lo spessore sono comuni ai coprigiunti interni ed esterni, la larghezza va invece inserita separatamente. L'utente ha la possibilità di inserire o meno i coprigiunti interni. Gli assi di riferimento locali sono quelli indicati nella zona bulloni sul disegno relativo al coprigiunto d'ala e illustrati nelle due figure seguenti. Si ammette che i coprigiunti esterni ed interni siano allineati, pertanto il c.g. esterno viene centrato rispetto al profilo e il c.g. interno viene posizionato riferendosi al bordo del c.g. esterno.



Assi locali coprigiunto d'ala esterno

Assi locali coprigiunto d'ala interno

Premendo il tasto "Adatta Coprigiunti" il programma propone le massime misure geometricamente ammissibili elencate di seguito:

- Coprigiunti d'anima:

Lunghezza: pari all'altezza del profilo.

Altezza: ottenuta come altezza del profilo - (spessore delle ali + raggi di curvatura). Spessore: viene arrotondato al valore intero più prossimo.
- Coprigiunti d'ala:

Lunghezza: viene posta pari all'altezza del profilo.

Larghezza c.g. esterno: viene posta pari alla larghezza del profilo.

Larghezza c.g. interno: viene posta pari a (b - a - 2r) / 2.

Spessore: nel caso siano previsti solo c.g. esterni viene posto pari allo spessore dell'ala (se intero) o all'intero immediatamente superiore. Nel caso siano previsti anche i c.g. interni lo spessore viene posto pari all'intero approssimante per eccesso la metà dello spessore d'ala.

Bulloni

In questa zona è possibile inserire numero e posizione dei bulloni previsti nei coprigiunti di ala e di anima, le modalità di gestione e di inserimento sono analoghe a quelle descritte nel capitolo 4.3.2, al quale si rimanda. Il giunto analizzato è considerato simmetrico rispetto alla zona di congiunzione dei profili (vedi figura), pertanto l'inserimento dei bulloni sarà effettuato solamente per metà dei coprigiunti, venendo automaticamente esteso alla parte mancante. Nel caso dei coprigiunti d'ala si aggiunge poi un'ulteriore simmetria rispetto all'anima della trave.



Zona di inserimento bulloni:



Qualora siano previsti i c.g. interni, sarà sufficiente inserire i bulloni in metà di un c.g. interno, qualora viceversa esistano solamente i c.g. esterni la parte di c.g. interessata dall'inserimento si ridurrà ad un quarto.

Disegno Schematico Sezione

In questa zona viene visualizzato un disegno schematico (privo dei fori dei bulloni) della sezione che l'utente sta dimensionando. Il disegno segue l'evoluzione del dimensionamento adattando, di volta in volta, la rappresentazione dell'elemento modificato. Qualora si modifichi una dimensione di un elemento, per aggiornare il disegno passare ad un'altra casella o premere <INVIO>.

Sollecitazioni

Le modalità di gestione e di inserimento delle sollecitazioni sono analoghe a quelle descritte nel capitolo 4.3.2, al quale si rimanda. Il tasto "*Max e min*" seleziona i gruppi di sollecitazioni comprendenti le sollecitazioni massime e minime per ogni categoria. Qualora esistano più gruppi comprendenti al loro interno la stessa sollecitazione massima o minima, verrà conservato solamente il primo gruppo trovato.

Imp. 3d

L'importazione delle sollecitazioni presenta una lieve differenza rispetto al modulo ND1: la prima casella della finestra di importazione richiede l'inserimento della distanza che separa il giunto dal nodo iniziale dell'asta. Qualora l'utente inserisca un solo valore di distanza, questo verrà attribuito a tutte le aste selezionate; se invece i valori inseriti sono più di uno, sarà necessario specificarne un numero pari a quello delle aste selezionate. Le distanze sono inserite in metri, per inserire un numero non intero usare come separatore decimale il punto, per separare una distanza dalla successiva utilizzare esclusivamente la virgola.

Verifica Geometrica

Premendo il tasto "Verifica", oltre alla verifica tensionale viene svolta una verifica sulla compatibilità geometrica degli elementi costituenti il nodo. I messaggi di avviso sono elencati qui di seguito:

- *Incompatibilità geometrica fra l'altezza del coprigiunto d'anima e la trave*: il coprigiunto d'anima è troppo alto e interferisce con il raggio di curvatura o con le ali della trave;
- Incompatibilità geometrica fra la larghezza del coprigiunto interno d'ala e la trave: il coprigiunto interno d'ala è troppo largo e interferisce con il raggio di curvatura o con l'anima della trave;
- Incompatibilità geometrica fra la larghezza del coprigiunto esterno d'ala e la trave: il coprigiunto esterno d'ala è più largo del profilo;
- Dimensioni dei coprigiunti negative o nulle;
- Bulloni fuori dal coprigiunto d'anima;
- Bulloni fuori dal coprigiunto d'ala;
- Mancato rispetto delle distanze dai bordi e degli interassi minimi e massimi tra i bulloni (NTC 2008 Tabella 4.2.XIII);
- Bulloni coincidenti sul coprigiunto d'anima.

Messaggi equivalenti sono riferiti anche ai coprigiunti d'ala.

Verifica Sollecitazioni

Il nodo analizzato può resistere a tutte le sollecitazioni agenti: N, Ty, Tz, My, Mz, Mt. Gli elementi analizzati sono i seguenti: profili collegati, coprigiunti, bulloni.

Profili

I profili collegati sono verificati considerando le loro caratteristiche meccaniche depurate dei fori. Le verifiche condotte sono a pressoflessione deviata, a torsione e a taglio, nella relazione di calcolo viene

riportata la sigma ideale più alta riscontrata. Viene svolta inoltre una verifica a rifollamento, per ogni

bullone passante per il profilo.



Distanze dei bulloni

Capitolo 4 – ACCIAIO

Coprigiunti

La filosofia che deve guidare la realizzazione di un nodo come quello analizzato è quella di far sì che



l'inserimento dei coprigiunti devi il meno possibile il flusso delle tensioni che si registrava nel profilo. La sezione composta dai soli coprigiunti deve pertanto ricopiare la sezione dell'elemento non solo in caratteristiche meccaniche e di resistenza ma anche nella distribuzione delle aree resistenti. La verifica dei c.g. viene pertanto eseguita attribuendo ai c.g. d'anima le sollecitazioni sopportate dall'anima dell'elemento e ai c.g. d'ala le sollecitazioni sopportate dalle ali. Ogni verifica dei c.g. è effettuata depurando le sezioni dai fori dei bulloni. Viene

effettuata anche la verifica a rifollamento.

Bulloni



I bulloni vengono verificati attribuendo loro le sollecitazioni derivanti dai c.g. relativi, applicate nella sezione di giunzione tra i profili e trasportate nel baricentro della distribuzione di bulloni. Operando in questo modo si tiene conto dell'effetto torcente che il taglio agente sui coprigiunti provoca sui bulloni.

Stampa

Nella relazione di calcolo sono utilizzate le seguenti sigle:

lu: lunghezza del coprigiunto, è la misura parallela all'asse della trave (o colonna);

la: larghezza del coprigiunto (altezza nel caso di c.g. d'anima);

sp: spessore del coprigiunto;

Per ulteriori sigle presenti nella relazione di calcolo si faccia riferimento a 4.3.2.

Sono riportati la posizione geometrica e le sollecitazioni dei bulloni inseriti. Nel caso di c.g. d'anima si fa riferimento ai bulloni d'anima direttamente inseriti, e quindi alla metà del totale dei bulloni d'anima; nel caso di c.g. d'ala si fa riferimento alla metà del totale dei bulloni d'ala, i quali corrispondono al doppio dei bulloni d'ala inseriti.

4.3.6 NODO DI TRAVATURA RETICOLARE SALDATO (ND05)

La tipologia analizzata da questo modulo (Figura sottostante) è un nodo di travatura reticolare realizzato con un corrente superiore continuo a doppia T comunque inclinato, al quale è possibile collegare fino a tre aste attraverso un fazzoletto.



Nd5, connessione fra corrente e aste: esecutivo quotato

Il fazzoletto può assumere una forma qualsiasi ed è connesso alle aste ed al corrente tramite saldature. Alle aste possono essere attribuite sezioni a L o ad U singole, doppie od opposte, orientate a scelta dell'utente. L'utente può definire, oltre al numero ed alla tipologia delle aste collegate, anche la loro inclinazione e le dimensioni delle saldature impiegate, aiutato da funzioni che permettono di importare i dati necessari dall'esterno o che agevolano i principali dimensionamenti. Il modulo propone una finestra di *Inserimento dati* (vedi figura seguente) che permette la definizione geometrica del nodo.



Le quattro linguette disponibili, permettono la visualizzazione dei seguenti parametri:

- Schema geometrico;
- Materiali;
- Sollecitazioni;
- Calcolo.

Schema geometrico

Questa finestra consente di definire totalmente la geometria del nodo, dimensionando corrente, aste, fazzoletto e saldature in ogni loro parte.



Dimensioni fazzoletto

Inserendo i valori desiderati (espressi in millimetri) nelle apposite celle è possibile definire le dimensioni geometriche del fazzoletto. Il fazzoletto ha un lato coincidente con il corrente, due lati ortogonali a quest'ultimo e tre lati comunque inclinati. Qualora si desideri eliminare uno o più lati è sufficiente porre a zero le dimensioni ad essi relative. Il fazzoletto può essere anche traslato lungo il corrente attribuendo valori negativi alle opportune dimensioni. La posizione del fazzoletto (sopra o sotto il corrente) è valutata in base alla posizione dell'ultima asta attivata.



Alcuni esempi di fazzoletto realizzabili

Spessori



In questa zona è possibile indicare lo spessore del fazzoletto e il lato delle saldature che si intendono realizzare. Il lato delle saldature si intende unico per tutte le saldature del nodo.

MANUALE UTENTE

Lunghezza saldature

Per ogni asta è possibile indicare la lunghezza in millimetri delle saldature che la uniscono al fazzoletto; le celle relative alle saldature sono quelle caratterizzate dallo sfondo di colore verde. Per facilitare l'inserimento delle saldature sono disponibili alcune funzioni descritte nel capitolo *Utilità*.

Coefficienti di diffusione

Il programma verifica ogni asta attiva alla diffusione degli sforzi, utilizzando una larghezza di diffusione *beff* (vedi *Verifica*). Il calcolo di *beff* tiene conto delle reali dimensioni del fazzoletto che potrebbero limitarne l'effettiva estensione, senza rilevare però le eventuali zone di diffusione comuni a più aste. Gli effetti di questa sovrapposizione possono essere inseriti dall'utente nella verifica attraverso il *coefficiente di diffusione* il quale viene moltiplicato alla *beff* calcolata dal programma. Per una corretta valutazione del coefficiente può essere utile l'opzione *Visualizzazione della diffusione degli sforzi*.

Definizione asta

In questa zona è possibile definire la sezione dell'asta e la sua inclinazione rispetto all'orizzontale.

Attivazione

Questa opzione permette di attivare e disattivare l'asta. Se un'asta è disattivata non viene visualizzata nell'esecutivo, viene disabilitata nella definizione delle sollecitazioni agenti e non viene considerata nella verifica. Inoltre viene impedito all'utente di intervenire sul *tipo di profilo* e sul *tipo di sezione*.

Angolo di incidenza

Ad ogni asta ed al corrente deve essere attribuito un angolo di incidenza espresso in gradi e misurato rispetto all'orizzontale (vedere convenzioni angoli). La differenza di angolazione fra l'ultima asta attivata e il corrente determina la posizione del fazzoletto rispetto a quest'ultimo (sopra o sotto).

Tipo profilo

In questa zona si definisce il profilo utilizzato per realizzare l'asta. I profili disponibili sono a *doppia T* per quanto riguarda il corrente e a L ed a U per quanto riguarda le aste. L'elenco dei profili è contenuto in un file apposito che, all'occorrenza, può essere modificato dall'utente per inserire sezioni personalizzate. Per svolgere tale operazione potete contattare l'assistenza telefonica.

Informazioni

Per una più semplice valutazione del profilo selezionato sono disponibili alcune informazioni su di esso. In particolare nel caso di profili a doppia T ed a U vengono fornite:

h: altezza del profilo;
b: larghezza del profilo;
c: spessore dell'anima;
d: spessore delle ali.

Nel caso di profili a L invece si avrà:

- 11: lato di dimensioni maggiori; s: spessore.
- l: lato di dimensioni minori;

Completano le informazioni il valore A dell'area fornito in cm^2 e il valore N del massimo sforzo normale di trazione sopportabile dal profilo, fornito in daN.

Tipo sezione

Stabilito il tipo di profilo da utilizzare il programma fornisce diverse opzioni di assemblaggio (Figure sottostanti); il lato di maggiori dimensioni del profilo (l'anima nei profili a U) viene sempre posto sul fazzoletto. Esiste poi la possibilità nel caso di profili ad L di determinare da quale parte si voglia posizionare il lato di dimensioni inferiori semplicemente cliccando sul lato orizzontale del profilo.



Tipi di sezione ammessi per profili a U

Questa opzione è attiva solo sul tipo di sezione selezionato in quell'istante.

Proponi sald.

È buona norma progettuale realizzare unioni saldate nelle quali il baricentro delle saldature sia allineato con il baricentro della sezione del profilo, al fine di sfruttare in uguale misura le saldature e di evitare flessioni parassite. La funzione *"Proponi sald."* permette di automatizzare l'inserimento delle lunghezze di saldatura rispettando questo principio, relativamente alle sole aste attivate. Le lunghezze così calcolate sono approssimate ai 10 mm.



La funzione è disponibile con due opzioni: "Dimensiona tutto" e "Mantieni max".

Dimensiona tutto

Le saldature vengono dimensionate entrambe, assoggettandole ad uno sforzo pari all'80% dello sforzo di trazione massimo sopportabile dal profilo (area x S_{adm}).

Mantieni max

Viene mantenuta fissa la saldatura di lunghezza massima presente sull'asta, mentre la rimanente saldatura è dimensionata in modo da centrare le saldature sul baricentro della sezione.

Convenzione angoli

Gli angoli di incidenza delle aste e del corrente si intendono misurati rispetto all'orizzontale, positivi se in senso orario.

Sollecitazioni

Sollecitazion	i agenti [daN]	·					
N°: 3	Asta A	Asta B	Asta C	Descrizione			
1	150	3596	145	Caso 1 nodo 15			
2	578	4756	423	Soll 2			
3	841	56	723	Soll 3			
Agg. sing. Max e min Rim. ultimo Imp. 3D Rim. doppi Rim. tutto ✓ Imp3D: solo massimi e minimi							

In questa zona è possibile stabilire con quali sollecitazioni operare la verifica del nodo, l'unica tipologia di sollecitazione prevista per le aste è quella di sforzo normale. Le sollecitazioni possono essere inserite direttamente dall'utente (seguendo le convenzioni di segno illustrate nell'introduzione), oppure importate dall'analisi della struttura generale.

Agg. singolo

Consente l'inserimento di un nuovo gruppo di sollecitazioni che viene inserito in coda ai gruppi preesistenti.

Imp. 3D

Permette di importare dalla struttura generale le sollecitazioni agenti sul tipo di nodo che si sta trattando

Inserimento nodi, Inserimento Asta A, Asta B, Asta C.

Al fine di permettere l'importazione delle sollecitazioni è necessario indicare a quali nodi della struttura fare riferimento e, relativamente a ciascun nodo, da quale delle aste convergenti prelevare le sollecitazioni. È possibile inserire queste informazioni indicando i singoli nodi (o aste) con i loro nomi separati da una virgola e/o indicando intervalli di nodi (o aste) separando due nomi con un tratto (Es. 1,2,3-5 significa dall'uno al cinque). È necessario che fra i nodi e le aste inseriti vi sia una assoluta corrispondenza, cioè che l'asta corrispondente al nodo converga effettivamente nel nodo stesso. Il procedimento deve essere effettuato per tutte le aste attive in quell'istante, se un'asta è disattivata risulta disabilitata la casella di inserimento relativa ad essa.

Casi di carico

È necessario indicare quali casi di carico considerare nell'importazione delle sollecitazioni. La modalità di inserimento risulta identica a quella illustrata per l'inserimento dei nodi e delle aste (par. 0). Premendo il tasto "*Tutti*" si effettua l'inserimento di tutti i casi di carico esistenti nel lavoro corrente, premendo il tasto "A" si cancella la digitazione eseguita.

Sestetti

La modalità di inserimento risulta identica a quella illustrata per l'inserimento dei casi di carico. Se nella casella dei sestetti compare solo il numero "0" il programma importerà tutti i sestetti esistenti.

Condizioni di carico

La modalità di inserimento risulta identica a quella illustrata per l'inserimento dei casi di carico.

MANUALE UTENTE

Importa

Opera l'importazione delle sollecitazioni agenti nelle aste inserite, relativamente all'asta (A, B o C) ad esse associata, nelle sezioni corrispondenti ai nodi inseriti, relativamente ai casi, sestetti o condizioni inseriti. Le sollecitazioni agenti così importate verranno aggiunte a quelle eventualmente già presenti. Poiché le aste di una trave reticolare si intendono sollecitate solamente da sforzo normale, questo tipo di sollecitazione sarà l'unica ad essere importata.

Chiudi: Chiude la finestra Importa sollecitazioni da 3D.

Max e min: Riduce l'elenco di sollecitazioni agenti a tutti i gruppi comprendenti N_{max} e N_{min} per ogni tipo di asta (A, B, C).

Rim. Doppi: Consente di eliminare i gruppi di sollecitazioni agenti ripetuti più volte.

Rim. Ultimo: Permette di eliminare l'ultimo gruppo di sollecitazioni della lista.

Rim. Tutto: Consente di eliminare contemporaneamente tutti i gruppi di sollecitazioni inseriti. Prima di effettuare l'eliminazione l'utente dovrà inserire una conferma.

Origine

Serve per identificare il gruppo di sollecitazioni agenti. Se il gruppo è stato importato dalla struttura generale, *Origine* indicherà il caso (o la condizione) e il nodo di provenienza (per visualizzare l'informazione interessata cliccare una volta sull'*Origine* interessata e muoversi con il cursore). Se il gruppo è stato inserito dall'utente, *Origine* si compone di un prefisso *Soll* e di un numero che indica l'ordine di inserimento del gruppo. *Le origini sono modificabili dall'utente*, semplicemente sostituendo all'esistente la dizione desiderata. Nella relazione di calcolo il programma, per identificare la combinazione di sollecitazioni con la quale è stata effettuata la verifica, farà riferimento all'*Origine* della combinazione. Per operare la rimozione di un gruppo di sollecitazioni qualsiasi è sufficiente cliccare due volte sulla loro *Origine*.

Valori

In questa porzione di finestra sono visualizzati i valori (modificabili) delle sollecitazioni inserite. L'unità di misura utilizzata è il daN; per scorrere l'elenco di sollecitazioni utilizzare la barra di scorrimento verticale.

Tipi di casi di carico

È possibile selezionare, per ogni gruppo di sollecitazioni, il tipo di caso di carico al quale appartiene. La casella abilitata indica che è il caso di carico di origine del gruppo è di tipo II, la casella disabilitata indica un caso di carico di tipo I.

Materiali

In questa zona è possibile scegliere il tipo di acciaio da utilizzare. Le tipologie a disposizione dell'utente sono quelle elencate dalle *NTC 2008 § 11.3.4.1*. Nella parte inferiore del pannello sono riportate le tensioni ammissibili per il tipo di materiale selezionato, per i 2 tipi di casi di carico.

Comandi generici

Importa nodo 3D

È data all'utente la possibilità di importare *le sezioni delle aste e le loro inclinazioni* dalla struttura generale. Premendo "*Importa Nodo 3D*" viene lanciata la funzione "Cerca nodi" (vedi 4.3.1) Il programma interrompe l'importazione con un messaggio d'avviso qualora si tenti di importare un profilo inadeguato al tipo di asta selezionato (ad esempio un profilo ad L per il corrente).

- Verifica fazzoletto.

MANUALE UTENTE

Visualizzazione della diffusione degli sforzi

Attivando questa opzione nell'esecutivo del nodo viene visualizzata la diffusione degli sforzi, assunta a 30°, dalle saldature al fazzoletto. In questo modo risulta più agevole valutare il valore da assegnare ai coefficienti di diffusione.

Verifica Sollecitazioni

Le verifiche effettuate dal programma sono le seguenti:

- Verifica saldature - Verifica diffusione sforzi

Verifica saldature

Le saldature possono essere sollecitate da tre tipi di tensioni: σ_{\perp} , $\tau_{\prime\prime}$ e τ_{\perp} . I criteri per valutare l'ammissibilità delle combinazioni di quest'ultime sono quelli illustrati nel capitolo 4.3.4.

Verifica saldature aste

Le saldature delle aste sono sollecitate da uno sforzo normale agente sul baricentro della sezione. Detto sforzo può essere pensato come uno sforzo nomale agente nel baricentro delle saldature sommato ad un momento flettente sul profilo che si trasforma in torcente sulle saldature, come visualizzato nella figura seguente:



Sollecitazioni sulle saldature

Le saldature rispondono con $\tau_{II} = \tau_F + \tau_M$ somma delle sollecitazioni derivanti da F e da M e quindi

 $\tau_{I/I} = \frac{F}{l_{tot}g} \pm \frac{M}{hl_ig}$ dove:

 l_{tot} = lunghezza totale delle saldature dell'asta analizzata;

- g = altezza di gola delle saldature;
- $l_i = lunghezza della saldatura analizzata;$
- h = altezza del profilo.

Nel caso in cui la saldatura sia una sola, risponderà con $\tau_{1/}$ alla forza F e con τ_{\perp} al momento torcente M.

Verifica saldatura fazzoletto

La saldatura del fazzoletto è sottoposta a N, M e T dovuti alle azioni sulle aste e viene verificata a taglio e a pressoflessione.

Verifica diffusione sforzi

È necessario verificare che gli sforzi vengano diffusi dalle aste al fazzoletto. Convenzionalmente si impone che le linee di diffusione siano inclinate di 30° rispetto alle saldature e si verifica la sezione di fazzoletto di larghezza b_{eff} .

La larghezza b_{eff} viene calcolata tenendo conto delle reali dimensioni del fazzoletto, le eventuali sovrapposizioni delle zone di diffusione di aste diverse sono computate attraverso un coefficiente di diffusione $c \le 1$ inserito dall'utente. Si avrà pertanto che la tensione sul fazzoletto sarà

$$\sigma = \frac{N}{cb_{eff}s}$$
 dove *s* è lo spessore del fazzoletto.

Verifica fazzoletto

Il fazzoletto viene verificato nella sezione di attacco al corrente, che risulta sottoposta a taglio e pressoflessione.



Stampa

Nella stampa della relazione di calcolo sono riportati tutti i dati utili a ricostruire la geometria del nodo e a descrivere lo stato tensionale riscontrato in esso. I dati sono organizzati secondo le categorie descritte qui di seguito.

GEOMETRIA DEL NODO:

- Caratteristiche delle aste: vengono forniti i dati relativi a tutte le aste attive per quanto riguarda i profili utilizzati, gli angoli di incidenza e i coefficienti di diffusione.
- Fazzoletto: vengono forniti lo spessore e gli ingombri massimi in larghezza e in altezza.

- Saldature: ogni saldatura viene identificata con un nome e vengono forniti lunghezza e lato.

MATERIALI:

È indicato il tipo di acciaio utilizzato e le tensioni ammissibili ad esso relative, a seconda dei tipi di casi di carico e degli spessori dei profili.

TENSIONI CALCOLATE:

- Diffusione: per ogni gruppo di sollecitazioni è fornito il valore della tensione riscontrata nel fazzoletto all'attacco di ogni asta.
- Saldature: per ogni gruppo di sollecitazioni e per ogni saldatura sono stampati i valori di $\sigma_{\perp}, \tau_{\prime\prime} e \tau_{\perp}$ calcolati e la percentuale che la peggior verifica da effettuare ha raggiunto rispetto alla sigma ammissibile.
- Attacco al corrente: viene stampato il valore della tensione massima riscontrata nel fazzoletto nella sezione di attacco al corrente.

Tutte le tensioni sono espresse in N/mm².

4.3.7 NODO DI TRAVATURA RETICOLARE BULLONATO (ND06)

La tipologia analizzata da questo modulo (Figura sottostante) è un nodo di travatura reticolare realizzato con un corrente superiore continuo con sezione a C doppia oppure U doppia comunque inclinato, al quale è possibile collegare fino a tre aste attraverso un fazzoletto.



Nd6, connessione fra corrente e aste: esecutivo quotato

Il fazzoletto può assumere una forma qualsiasi ed è connesso alle aste ed al corrente tramite bulloni. Alle aste possono essere attribuite sezioni a L o ad U singole, doppie od opposte, orientate a scelta dell'utente. L'utente può definire oltre al numero ed alla tipologia delle aste collegate, anche la loro inclinazione ed il tipo di bullonatura, aiutato da funzioni che permettono di importare i dati necessari dall'esterno.

Il modulo propone una finestra di *Inserimento dati* molto simile a quella del nodo 5, pertanto si rimanda al capitolo 4.3.6 per la descrizione delle varie sezioni. Vengono descritte solo le funzioni che presentano differenze rispetto al nodo 5.

Lunghezza della porzione di asta all'interno del fazzoletto

Per ogni asta è possibile indicare la lunghezza in millimetri della porzione all'interno del fazzoletto. La lunghezza è intesa come dimensione minima della zona bullonabile, calcolata sull'asse dell'asta. Se, per la conformazione del fazzoletto, la lunghezza dei lati dell'asta interni a quest'ultimo è insufficiente a garantire la dimensione precisata, il programma modificherà l'affondamento del profilo in fase di disegno.

Coefficienti di diffusione

Il programma esegue una verifica locale del fazzoletto in prossimità di ogni asta attiva calcolando le tensioni in una sezione determinata da una diffusione degli sforzi secondo un angolo di 30°(vedi *Verifica*). Il calcolo della larghezza effettiva di tale sezione non tiene conto delle reali dimensioni del fazzoletto che potrebbero limitarne l'estensione e non rileva le eventuali zone di diffusione comuni a più aste. Gli effetti di questa sovrapposizione possono essere inseriti dall'utente nella verifica attraverso il *coefficiente di diffusione* il quale viene moltiplicato alla *beff* calcolata dal programma.

Verifica Sollecitazioni

Le verifiche effettuate dal programma sono le seguenti:

- Verifica a tranciamento dei bulloni;
- Verifica delle distanze tra i bulloni;
- Verifica a rifollamento della parti collegate;
- Verifica del fazzoletto con diffusione degli sforzi.

Verifica a tranciamento dei bulloni

Per la determinazione dell'azione sui bulloni sono prese in conto la sollecitazione di sforzo normale, la sollecitazione di taglio e l'eventuale presenza di eccentricità tra l'asse del profilo ed il baricentro dei bulloni stessi. In generale, i bulloni delle aste dovranno assorbire sforzo normale e momento torcente, mentre i bulloni del corrente sopportano uno sforzo normale, un taglio ed un momento torcente. Ogni bullone risulta comunque sollecitato solamente a taglio.

Per la distribuzione dello sforzo normale e del taglio si considera una quota di sforzo uguale per ogni bullone. Se n è il numero dei bulloni, mentre N e T sono rispettivamente lo sforzo normale ed il taglio agenti, lo sforzo su ogni bullone sarà dato dalla composizione vettoriale dei due valori:



Schema della distribuzione delle azioni di sforzo normale e taglio sui bulloni

La distribuzione del momento torcente che nasce in seguito all'eccentricità esistente tra il baricentro dell'azione e quello della bullonatura è ottenuta ipotizzando che l'unione sia costituita da lamiere infinitamente rigide e da bulloni perfettamente elastici. Di conseguenza la rotazione dei centri dei fori è comune a ciascuno di questi e la forza agente sui bulloni è proporzionale alla distanza degli stessi dal centro di rotazione, coincidente con il baricentro della bullonatura. In formule:



L'azione totale sui bulloni risulta quindi:

$$F_{xi} = \frac{N}{n} + \frac{M_t}{\sum_{i=1}^n (x_i^2 + y_i^2)} x_i \qquad F_{yi} = \frac{T}{n} + \frac{M_t}{\sum_{i=1}^n (x_i^2 + y_i^2)} y_i \qquad F_i = \sqrt{(F_{xi}^2 + F_{yi}^2)}$$

Le sollecitazioni così ottenute sono confrontate con i valori resistenti calcolati secondo quanto indicato dalle *NTC 2008 § 4.2.8.1.1*.

Capitolo 4 – ACCIAIO

L'area resistente (A_{res}) è determinata sulla base del diametro nominale del bullone: attivata l'opzione "Riduzione area bullone per filettatura" nel pannello "Opzioni", verrà ridotta rispetto all'area nominale per tenere conto della zona filettata.

Verifica delle distanze tra i bulloni

Vengono anche effettuati dei controlli sulla posizione dei bulloni per verificare che vengano rispettati le distanze dai bordi e gli interassi minimi e massimi tra i bulloni (NTC 2008 - Tabella 4.2.XIII). Nel caso di verifica condotta alle Tensioni Ammissibili, questi controlli fanno riferimento alle prescrizioni delle CNR 10011.

Verifica a rifollamento delle parti collegate

La verifica del collegamento agli Stati Limite, prevede l'utilizzo della formula 4.2.61 delle NTC 2008 per quanto riguarda il rifollamento.

Se il calcolo viene svolto alle Tensioni Ammissibili, la verifica a rifollamento è fatta sulla base degli sforzi calcolati sui bulloni come descritto al punto precedente.

La pressione è determinata sulla sezione rettangolare che ha per altezza lo spessore del profilo o del fazzoletto e per base il diametro del bullone.



con:

 $\alpha = 3$ se i piatti lavorano a compressione;

secondo tabella seguente, se i piatti lavorano a trazione (a: distanza dal bordo libero $\alpha = \alpha(a)$ nella direzione della forza). Per ulteriori approfondimenti relativi a questo procedimento si veda "Strutture in acciaio"- G. Ballio, F. Mazzolani.



Verifica del fazzoletto

Il fazzoletto viene verificato in alcune sezioni in prossimità di ciascuna asta di parete e nella sezione rappresentata dal filo del corrente "interno" allo stesso. Lo sforzo che ogni bullone trasmette al fazzoletto viene diffuso nel fazzoletto con un angolo di 30°: la sezione di verifica è quindi rettangolare con altezza pari allo spessore del fazzoletto e base variabile in funzione della distanza del foro dalla sezione stessa. Il programma verifica la sezione determinata in corrispondenza di ogni bullone, depurando la sezione stessa dai fori che vengono interessati (vedi figura).

La larghezza b_{eff} viene calcolata senza tenere in conto le reali dimensioni del fazzoletto; le eventuali sovrapposizioni delle zone di diffusione di aste diverse possono essere computate attraverso un coefficiente di diffusione $c \le 1$ inserito dall'utente. Si avrà pertanto che la tensione sul fazzoletto sarà (*s*=spessore del fazzoletto):

$$\sigma = \frac{N}{c\sum_{i=1}^{n} b_{eff,i}s}$$

Il fazzoletto viene infine verificato nella sezione "sotto" (o "sopra") il corrente, che risulta sottoposta a taglio e pressoflessione (vedi figura sottostante).



Sezione di sotto al corrente

Stampa

Nella stampa della relazione di calcolo sono riportati tutti i dati utili a ricostruire la geometria del nodo e a descrivere lo stato tensionale riscontrato in esso. I dati sono organizzati secondo le categorie descritte qui di seguito.

GEOMETRIA DEL NODO:

- Caratteristiche delle aste: per tutte le aste attive sono forniti i profili utilizzati, gli angoli di incidenza e i coefficienti di diffusione.
- Fazzoletto: vengono forniti lo spessore e gli ingombri in larghezza e in altezza.
- Saldature: vengono forniti sigla, lunghezza e lato di ogni saldatura.

MATERIALI:

E' indicato il tipo di acciaio utilizzato e la classe delle viti con le tensioni ammissibili relative, a seconda dei tipi di casi di carico e degli spessori dei profili.

TENSIONI CALCOLATE:

- Diffusione: per ogni gruppo di sollecitazioni è fornito il valore della tensione massima riscontrata nel fazzoletto in corrispondenza dell'attacco di ogni asta.
- Sezione sotto corrente: viene stampato il valore della tensione massima riscontrata nel fazzoletto nella sezione sotto o sopra il corrente
- Verifica a rifollamento: viene stampata, per ogni asta e per il corrente, la tensione di rifollamento massima riscontrata in corrispondenza di ogni bullone, sul profilo o sul fazzoletto.
- Verifica bulloni: Vengono stampati i valori della tensione di tranciamento per ogni bullone di ciascun collegamento.
- Verifica profili: Viene riportata, per ogni asta, la tensione massima riscontrata nelle diverse sezioni depurate dai fori.

Tutte le tensioni sono espresse in N/mm².





La tipologia di nodo analizzata da questo programma è l'unione trave-trave con piastre di collegamento. L'unione prevede la presenza di una trave, detta principale, sulla quale si innesta la trave secondaria. Il tipo di nodo in esame è individuato dall'estensione *nd7*, staticamente schematizzabile con un incastro, ed è in grado di sostenere tutte le sei componenti di sollecitazione (taglio, torsione e flessione).

Molte delle caratteristiche e dei dati richiesti sono i medesimi dei nodi precedenti, specialmente del nodo trave-trave con squadrette (vedi 4.3.2). Si rimanda inoltre ai capitoli precedenti per le seguenti funzioni:

- Importa nodi da 3D
- Sollecitazioni
- Tipi di casi di carico
- Materiali

Bulloni

Una piccola differenza rispetto ai nodi precedenti è rappresentata dalla modalità di inserimento bulloni. Nel caso del nodo 7 e di altri nodi successivi, la linguetta "Bulloni e saldature" riporta il tasto "Definisci" il quale causa l'apertura di un'apposita finestra di definizione della geometria dei bulloni (vedi immagine seguente). Tale finestra è dotata della funzione "Proponi" che, a partire dal diametro scelto, definisce una configurazione coerente con i limiti di normativa. Un altro parametro che influenza questo inserimento semi-automatico è lo "Spazio minimo disponibile intorno al foro" che viene definito aprendo la finestra di Opzioni del nodo e scegliendo la voce "Geometria nodo e calcolo".



In accordo con quanto indicato nelle NTC 2008, i bulloni devono rispettare limiti inferiori e superiori di distanza tra loro e dai bordi della piastra secondo la tabella 4.2.XIII.

Nel caso in cui tali limiti non siano rispettati il programma permette comunque l'inserimento, ma al momento dell'esecuzione delle verifiche fornisce messaggi d'errore simili a quello riportato di seguito.



Per poter proseguire con la verifica del nodo è necessario modificare la geometria di piastre o bulloni per soddisfare i requisiti di normativa.

4.3.9 NODO PIASTRA BULLONATA (ND08)



La tipologia di nodo analizzata da questo programma è una generica unione bullonata, su piastra di collegamento. I dati di input sono:

- disposizione dei bulloni e dimensioni della piastra;
- caratteristiche del materiale;
- sei valori di sollecitazione con relativo punto di applicazione sulla piastra.

La disposizione dei bulloni può essere indicata tramite il riquadro "Proponi Bulloni" oppure utilizzando la tabella di coordinate e il pannello grafico a sinistra (fermando il mouse in un punto della finestra vengono evidenziate le coordinate corrispondenti).

NB: se vengono effettuate "prove" di inserimento, ricordarsi di cancellare le precedenti disposizioni col tasto Rimuovi tutto.

La restituzione avviene con un tabulato di verifica della bullonatura e della piastra di base.

4.3.10 NODO DI COLMO TRAVE-TRAVE (ND09)



La tipologia di nodo analizzata da questo programma è l'unione di colmo tra due travi costituenti una copertura e aventi un'inclinazione data.

L'unione prevede la presenza di un profilo a I identico per entrambi i lati. Il tipo di nodo in esame è individuato dall'estensione nd9, staticamente schematizzabile con un incastro, ed è in grado di sostenere tutte le sei componenti di sollecitazione (taglio, torsione e flessione).

Per l'operatività di questo nodo si rimanda alle definizioni ed alle procedure già descritte per i nodi precedenti.

Verifica Sollecitazioni

Le verifiche effettuate dal programma sono le seguenti:

- Verifica a tranciamento dei bulloni;
- Verifica delle distanze tra i bulloni;
- Verifica a rifollamento della parti collegate;
- Verifica a flessione delle piastre di collegamento;
- Verifica delle saldature.

4.3.11 NODO COLONNA TRAVE CON PIASTRA (ND10)

🦻 ND10 - NODO TRA	E-COLONNA CO	ON PIASTRE - CDN	I DOLMEN e omnia I	6 16 - E:\dolmen16\lavor	i\TUTACC\Nuovo.nd1	0	×
 ND10 - NODO TRAV Sollecitazioni Profili [mm] Colonna (C) [HE4 h: 190 b: 200 a: 6.5 e: 10 Trave (T) [PE1 h: 180 b: 91 a: 5.3 e: 8 	VE-COLONNA CO Nervatu 2000 V r: 18 180 V r: 9	ON PIASTRE - CDN Materiali Ire e Piastre	I DOLMEN e omnia I Calcolo Bulloni e Saldature	5 16 - E:\dolmen16\lavor	NERVATURA 1		NERVATURE 3
Carica Nodo	Salva	Salva con nome	Salva Diseono	Visualizza Diseono		Verifica	Chiudi
	Jawa			visualizza Eriogrito	Pos saldature	Importa podi 3D	Vista 3D

La tipologia di nodo analizzata da questo programma è l'unione trave su pilastro con piastre di collegamento. Il tipo di nodo in esame è individuato dall'estensione *nd10*, ed è staticamente schematizzabile con un incastro: è in grado perciò di sostenere tutte le sei componenti di sollecitazione (taglio, torsione e flessione).

Le ipotesi di base nell'uso di questo nodo sono le seguenti:

- la "Nervatura 3" è utile per evitare l'instabilità dell'anima della colonna in zona compressa o il distacco dall'ala in zona tesa;
- la "Nervatura 4" incrementa la resistenza a taglio dell'anima della colonna;
- premendo due volte il tasto "Proponi piastra" si otterrà la prima volta una larghezza pari alla larghezza della trave, e la seconda volta pari alla larghezza della colonna.

Sul lato trave sono eseguite le seguenti verifiche:

- bullonatura per T, Mt, Mz, My su sezione parzializzata;
- rifollamento sulla piastra e sull'ala;
- pressione sull'ala della colonna;
- saldature.

Per le verifiche lato colonna si può scegliere se eseguire le verifiche di completo ripristino (considerando la trave completamente snervata) oppure considerare le sollecitazioni realmente agenti. In entrambi i casi le verifiche effettuate sono:

- resistenza ala e anima zona compressa;
- instabilità anima zona compressa;
- resistenza ala e anima zona tesa;
- resistenza a taglio anima;
- saldature.

Le verifiche sulla colonna sono riassunte all'inizio della relazione di calcolo e riportano un SI o NO con un eventuale suggerimento oppure la percentuale di sigma limite raggiunta (la verifica è superata se la percentuale è minore del 100%). Se la verifica è di tipo geometrico, viene riportato una sorta di coefficiente di sicurezza (verifica superata se coefficiente maggiore di 1).

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo "Strutture in acciaio"- G. Ballio, F. Mazzolani.

Si rimanda inoltre ai capitoli precedenti per le seguenti funzioni: Importa nodi da 3D, Bulloni, Sollecitazioni, Materiali.

4.3.12 NODO COLONNA TRAVE CON PIASTRA – ATTACCO SULL'ANIMA (ND11)

🖉 ND11 - NODO TRAVE - C	OLONNA CON PIASTRE - CE	OM DOLMEN e omnia IS 1	6 - E:\dolmen16\la	vori\TUTACC\Nuovo.	nd11	×
Materiali Profili	Sollecitazioni	Calcolo Bulloni e Saldature				
Nervature [mm] ✓ Nervatura] Altezza h1: 90 Altezza h2: 60 Larghezza b 90 Spessore 6 Nervatura 2 Altezza h1: Altezza h2: 60 Larghezza b 90 Spessore 6 Nervatura 3 90 Spessore 8 Proponi 8	Piastre (mm) Lato trave (1) Larghezza 220 Altezza 360 Spessore 10 Pro	Lato colonna (2) Larghezza 220 Altezza 392 Spessore 10 oponi		90 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		FVATURE 3
Carica Nodo Sa	Iva Salva con nome	Salva Disegno 🛛 🕔	'isualizza Disegno	Opzioni	Verifica <	Chiudi
				Pos. saldature	Importa nodi 3D	Vista 3D

La tipologia di nodo analizzata da questo programma è l'unione trave su pilastro con piastre di collegamento. Il tipo di nodo in esame è individuato dall'estensione *nd11*, ed è staticamente schematizzabile con un incastro: è in grado perciò di sostenere tutte le sei componenti di sollecitazione (taglio, torsione e flessione).

À causa della difficoltà di esecuzione pratica del nodo a incastro con attacco sull'anima del pilastro, le viti posizionate tra le ali del profilo trave vanno saldate alla piastra lato colonna *prima* di fissare quest'ultima, lasciando la testa "all'interno".

Molte delle caratteristiche e dei dati richiesti sono i medesimi dei nodi precedenti, in particolare si può fare riferimento al nodo 10.

Si rimanda inoltre ai capitoli precedenti per le seguenti funzioni: Importa nodi da 3D, Bulloni, Sollecitazioni, Materiali.

4.3.13 NODO TRAVE PASSANTE SU COLONNA (ND12)

MD12 - NODO TRAVE PASSANTE SU CONTRAVE PASSANTE PASSANTE SU CONTRAVE	OLONNA - CDM DOLM	IEN e omnia IS 16 - E:\	dolmen16\lavori\TUTACC	Nuovo.nd12	×
Materiali Sollecitazio Profili Nervature e Pias [mm] Colonna (C) HEA200 ▼ h: 190 b: 200 r: 18 a: 6.5 e: 10 Trave (T) IPE270 ▼ h: 270 b: 135 r: 15 a: 6.6 e: 10.2	ni Calcolo Bulloni e Saldature			EVATURE 3 NERVATU PIASTRA1	IFA 4
Carica Nodo Salva	Salva con nome	Salva Disegno	Visualizza Disegno	Opzioni	Verifica <
	_	Pos. saldature	Importa nodi 3D	Chiudi	Vista 3D

Per l'operatività di questo nodo si rimanda alle definizioni ed alle procedure già descritte per i nodi precedenti.

Per quanto riguarda l'inserimento dei bulloni, si precisa che l'area disponibile per la bullonatura è definita dal contatto tra la piastra di collegamento e la flangia inferiore della trave. In caso di difficoltà nella definizione della bullonatura, cliccare sul tasto "Opzioni" presente nella zona inferiore del pannello e verificare il valore inserito alla voce "Geometria nodo e calcolo" – "Spazio minimo disponibile intorno al foro".

È possibile effettuare la verifica del nodo imponendo le regole di gerarchia delle resistenze e quindi controllando che si tratti di un nodo a completo ripristino. Per attivare questa funzionalità bisogna cliccare sul tasto "Opzioni", poi "Geometria nodo e calcolo" e selezionare la voce "Attiva verifiche di completo ripristino". Il software controllerà che il momento resistente di progetto del nodo sia maggiore del massimo momento resistente della colonna e anche del doppio del massimo momento resistente della trave, secondo quanto indicato dall'*EC3-1-8 par 5.2.3.3*. Nel dettaglio, il software controlla:

- la resistenza dell'anima della trave (in modo diverso a seconda che siano presenti le nervature 3 e 4 oppure no);
- la resistenza all'imbozzamento dell'anima della trave;
- la resistenza della flangia della trave soggetta agli sforzi che derivano dal massimo momento resistente della colonna trasmessi tramite i bulloni.

4.3.14 NODO COLONNA TUBOLARE - PLINTO o TUBO - TUBO (ND13)



Questo nodo prevede che all'avvio del programma si scelga tra due tipi di collegamento: colonna tubolare con plinto di fondazione oppure due profili tubolari collegati tra loro con piastre circolari e bulloni.

In funzione della tipologia scelta, il software guida l'impostazione dei materiali e il dimensionamento dei bulloni o dei tirafondi. In particolare, scegliendo "Collegamento tra profili tubolari" il tasto per il dimensionamento dei tirafondi viene disattivato e si attiva la casella per l'inserimento manuale del diametro.

Per quanto riguarda l'importazione delle sollecitazioni, a prescindere dalla tipologia scelta è sufficiente indicare un'asta dalla quale importare. Ad esempio, per il caso di collegamento tra due tubolari è sufficiente selezionare l'asta superiore. In automatico verranno importate le sollecitazioni agenti calcolate con il CAD 3D struttura di Dolmen.

Al termine della fase di input dei dati, si preme il tasto verifica per ottenere la relazione di calcolo. Anch'essa viene personalizzata a seconda del tipo di nodo impostato, così come il disegno esecutivo che può essere visualizzato con il tasto Visualizza disegno e salvato in formato .dxf oppure in .grb.



Per l'operatività di questi nodi si rimanda alle definizioni ed alle procedure già descritte per i nodi precedenti.

Il nodo 14 prevede la presenza di una piastra di collegamento quadrata che presenta un foro in corrispondenza del profilo. L'impiego di questo tipo di collegamento è legato, in particolare, alle strutture in acciaio utilizzate nei piazzali in alta tensione che si trovano in prossimità delle sottostazioni elettriche.

Il nodo 15 permette la verifica dell'attacco di un profilo tubolare con una piastra a quattro ali.



Questo nodo verifica il collegamento di un profilo scatolare ad una piastra quadrata con o senza nervature di irrigidimento. La maggior parte delle funzioni di questo nodo sono analoghe a quelle descritte per il nodo 3, pertanto si rimanda a tale capitolo.

Verifica Sollecitazioni

Le verifiche effettuate dal programma sono le seguenti:

- Verifica della piastra di base (con o senza nervature);
- Verifica dei tirafondi;
- Verifica del calcestruzzo del plinto;
- Verifica delle nervature di irrigidimento (se presenti);
- Verifica delle saldature.

4.3.17 NODO DI ATTACCO DI UN TIRANTE (ND17)

MD17 - NODO ATTACCO TIRANTE - CDM DOLMEN e omnia IS 16 - E:\dolmen16\lavori\TUTACC\Nuovo.nd17	Х
Sollecitazioni Calcolo Profili Bulloni e Saldature Materiali [mm] • Profilo a "L" o "C" Tipo: LUS0x8 • h: 90 b: 90 r: 11 e: 8 • 120 • Profilo Singolo • • 120 • Profilo Singolo • • • • Profilo di sezione rettangolare • • • Altezza (h): 100 • • • Spessore (e): 8 • • • • Plato Doppio • • • Spessore fazzoletto: 10 • • • Spessore fazzoletto: 10 • • •	
Carica Nodo Salva con nome Salva Visualizza Disegno Opzioni Verifica < Visualizza Disegno Opzioni Verifica	Salva Disegno Chiudi

Questo modulo è pensato per verificare l'attacco di un tirante costituito da un profilo a L o C oppure da un piatto di sezione rettangolare.

La sollecitazione di sforzo normale si considera applicata nel baricentro del tirante, che naturalmente dipende dalla sezione dello stesso. Pertanto se tale punto d'applicazione non coincide con il baricentro della bullonatura o delle saldature, su questi elementi nascono delle sollecitazioni dovute ai momenti di trasporto. Inoltre, se il tirante è costituito da un profilo singolo anche il fazzoletto di collegamento è soggetto ad una sollecitazione di compressione oltre che di trazione.

Per l'operatività del programma si rimanda alle definizioni ed alle procedure già descritte per i nodi precedenti.

4.3.18 NODO COLONNA-CAPRIATA (ND18)



Questo modulo è pensato per verificare l'attacco di una capriata ad una colonna. Nella sezione *Piastre e Nervature* è possibile scegliere se inserire le nervature 3 e 4 e la piastra 5. Il software assume che il corrente sia sempre formato da due profili accoppiati, mentre il diagonale può essere costituito da un profilo singolo oppure da due accoppiati a seconda della scelta indicata con il checkbox "Doppio" presente nell'area relativa alla scelta del diagonale.

Verifica Sollecitazioni

È possibile effettuare la verifica del nodo imponendo le regole di gerarchia delle resistenze e quindi controllando che si tratti di un nodo a completo ripristino. Per attivare questa funzionalità bisogna cliccare sul tasto "Opzioni", poi "Geometria nodo e calcolo" e spuntare la voce "Attiva verifiche di completo ripristino". Il software controllerà che la colonna sia in grado di resistere agli sforzi agenti su di essa che derivano dal massimo sforzo normale di compressione del corrente e dal massimo sforzo normale di trazione del diagonale. In particolare, si assume che il taglio sulla colonna sia assorbito dall'anima (eventualmente rafforzata dalla piastra 5); mentre il momento flettente è assorbito dalla flangia e dalle nervature 3 e 4 (se presenti).

Per l'operatività del programma si rimanda alle definizioni ed alle procedure già descritte per i nodi precedenti.

4.3.19 NODO TRAVE SU TRAVE (NA101)

La tipologia di nodo analizzata da questo programma è l'unione tra due travi a sostegno di una copertura. La prima trave è orizzontale poggiante su colonne, la seconda può essere inclinata oppure no ed è disposta in direzione ortogonale rispetto alla prima. Il collegamento è realizzato mediante una piastra, bullonata alla flangia superiore della trave principale, alla quale sono saldati due fazzoletti verticali a loro volta saldati alla flangia inferiore della trave secondaria.

Il programma presenta una finestra di disegno contenente il disegno esecutivo del nodo, aggiornato secondo gli input forniti, e un pannello a destra suddiviso in varie sezioni dedicate all'inserimento dei dettagli necessari per il collegamento (bulloni, saldature, piastra, ecc).



La sezione *Pannelli* permette di gestire la visualizzazione delle varie sezioni sottostanti attraverso il segno di spunta (che attiva o disattiva il singolo riquadro) oppure tramite la freccia verde (che isola il riquadro selezionato disattivando tutti gli altri).

L'utilizzo delle singole sezioni è molto semplice e ogni casella di input è dotata di un messaggio di aiuto visualizzabile posizionando il mouse su di essa.

La sezione *Controlli geometrici* si differenzia dalle altre perché rappresenta un primo output fornito dal software. Si tratta di un controllo immediato sulla posizione dei bulloni e sulla dimensione delle saldature che permette di correggere subito eventuali incongruenze con le richieste di normativa.

Finestra dei materiali

La scelta del tipo di acciaio per i profili e della classe delle viti avviene tramite una finestra dedicata che può essere aperta con la voce di menù *Dati input – Materiali* oppure con l'icona.

MANUALE UTENTE

Acciaio profili e piastre - [NTC08 - 11.3.4.6.1] Bulloni - [NTC08 - 11.3.4.1] Acciaio: [UNI EN 10025] $$ 235 (Fe360) \lor$ $$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $	MATERI MATERI	ALI
	MATERI Acciaio profili e piastre - [NTCO8 - 11.3.4.6.1] Acciaio: [UNI EN 10025] S 235 (Fe360) \checkmark \checkmark β 0.8 β_1 0.85 β_2 1 γ_{M0} 1.05 γ_{M1} 1.05 [NTCO8 - Tab.4.2.V] E 2100000 [daN/cm2] Proprietà [daN/cm2]: Spessore nominale dell'elemento t < 40mm	ALI Bulloni - [NTC08 - 11.3.4.1] Classe viti: 4.6 ▼ Esposte a fenomeni corrosivi ▼ Y _{M2} 1.25 [NTC08 - Tab.4.2.XII] Proprietà [daN/cm2]: fyb: 2400 ftb: 4000

DOLMEN

Come risulta evidente dall'immagine, la finestra è divisa in due sezioni che contengono le caselle di scelta e mostrano le proprietà del materiale scelto. riferimenti Ι normativi sono indicati tra parentesi quadre, inoltre le icone con il simbolo "informazione" di permettono la visualizzazione delle tabelle di riferimento.

Il tasto *Imposta da materiali base* imposta il tipo di acciaio secondo quanto definito nella sezione *Materiali base* del menu principale di DOLMEN.

Finestra delle sollecitazioni – casi di carico – importazione dal 3D

Il programma NA101 può essere utilizzato in modo autonomo inserendo manualmente tutti gli input richiesti, oppure può essere lanciato direttamente dall'ambiente tridimensionale di DOLMEN. Questa scelta deve essere esplicitata nella finestra riportata nell'immagine seguente.

📲 IMI	PORTAZI	ONE 3D - 0	CASI DI C	ARICO - SOI	LECITAZIO	DNI							=		×
So	llecitaz	ioni uten	te	Spost.	verticale:	Automatico	· · 18	0 mm	Importa	a da 3D		Importa geometria e "prop Importa sollecitazioni	oni" (non annullal	bile)	Ĵ →
Geon	netria n	iodo da	3D						Casi d	i carico	, ,		N°	Casi :	21
E N	odo A	rcareccio	Sbalzo	Raccordo	TraveSX	TraveDX	141	(?)	SLU	Nome	Ses	Descrizione	Tipo verifica		
1 4	17	146	125	118	-1	93	**	-	1	1	1	SLU	SLU		
2 4	8	147	126	119	93	94			2	2	2	SLU VENTOX	SLU		
								<u>~</u>	🗹 З	3	2	SLU VENTOY	SLU		
									4	4	4	SISMAX SLU	NONUT		
									5	5	4	SISMAY SLU	NONUT		
									<mark>⊠ 6</mark>	6	16	SLU con SISMAX PRINC	SLU (sis)		
							Presenza	sbalzo	7	7	16	SLU con SISMAY PRINC	SLU (sis)		
							Presenza	raccordo	8	8	16	SLD con SISMAX PRINC	SLD		,
Tabal			[J_N	dahitar	-1										
sol	N N	спаzіоні Ту		r- dan-cr Fz	nj Mt	My	Mz	Minimi	Mas	ssimi		Descrizione			4
1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 N° ses	-3813. -8971. -4102. -8870. -3524. -9072. -3896. -8978. -3730. -8964. -504. -504. -504. -502. -941.	5 -157 3 -1382 2 64 8 1068 3 82 8 -510 1 73 2 196 4 73 8 -182 2 4 4 -172 2 4 sollecita	.1 -12 .4 - .2 -15 .8 -3 .1 2 .3 -13 .4 -1 .5 - .7 -2 .3 -2 .3 -2 .3 -2 .3 -2	62.4 - 78.8 - 09.5 - 59.9 - 115.3 - 02.2 - 70.8 - 82.1 - 54.1 - 24.4 - 01.2 - 43.2 - 01.1 - 42.4 - 74 -	1698.2 38.3 1841.1 -383.7 1555.3 460.4 1787.8 -100.3 1608.7 177. 14.1 250.9 -16.6 221.	-24726.3 -1499. -29554.7 -6954.1 -19897.9 3956.1 -26666.1 -3464.7 -22786.5 466.7 -3947.1 -857.2 -3937.3 -836.2 Doppio c	-241.6 -34.2 -313. 70.7 -170.2 N -264.8 -14.4 -218.5 -54. -26.3 -7.9 -25.6 -8.5	TyTzMtMyM: Der modifica	Ту Ту Т:	Mz z My	Cas Cas Cas Cas Cas Cas Cas Cas	= 1 ses= 1 Nod= 47 = 1 ses= 1 Nod= 48 = 2 ses= 1 Nod= 48 = 2 ses= 1 Nod= 48 = 2 ses= 2 Nod= 47 = 3 ses= 1 Nod= 48 = 3 ses= 1 Nod= 48 = 3 ses= 2 Nod= 47 = 3 ses= 1 Nod= 48 = 6 ses= 1 Nod= 48 = 6 ses= 1 Nod= 48 = 6 ses= 2 Nod= 47 = 6 ses= 2 Nod= 47 = 6 ses= 2 Nod= 48 = 7 ses= 1 ses=			
													🖌 Ok 🔰	X A	nnulla

La voce in alto a sinistra *Sollecitazioni utente* indica che le sollecitazioni sono state importate dal CAD 3D STRUTTURA quando il segno di spunta è assente. In questo caso le icone presenti a destra della tabella delle sollecitazioni sono disattivate.

Per eseguire l'importazione da 3D si utilizza il riquadro denominato *Geometria nodo da 3D* e si compiono i seguenti passi:

- si inserisce il nome dei nodi da importare nella prima colonna;

- si preme l'icona di riconoscimento delle aste da 3D;
- si imposta la presenza di sbalzo e raccordo tramite i flag presenti in basso a destra;
- si scelgono i casi di carico da importare utilizzando il riquadro Casi di carico;
- si sceglie che cosa importare (geometria e sollecitazioni);
- si clicca sul tasto Importa da 3D presente nella barra superiore della finestra.

A sinistra di tale tasto si trova la scelta relativa allo *Spostamento verticale* da considerare nella fase di importazione delle sollecitazioni dal 3D. Scegliendo l'opzione *Assente* il software effettuerà l'importazione senza applicare alcun trasporto, come se la posizione del nodo del modello 3D in cui vengono lette le sollecitazioni corrispondesse alla posizione del sistema di riferimento del nodo. Al contrario, selezionando *Automatico* oppure *Assegnato* il programma effettuerà un trasporto delle sollecitazioni lungo l'asse X (verticale), verso l'alto in caso di valore positivo. Nel caso di spostamento *Automatico*, il valore viene assunto pari alla metà dell'altezza della trave principale; nel caso di *Assegnato* è possibile inserire manualmente il valore.

È possibile verificare contemporaneamente solo nodi aventi la medesima configurazione geometrica in termini di presenza di sbalzo e raccordo. L'assenza dell'asta denominata *Trave DX* oppure *Trave SX* è esplicitata con il valore "-1" nella casella relativa.

Nel caso in cui il riconoscimento automatico delle aste non andasse a buon fine a causa di eventuali incongruenze tra il modello e le ipotesi di base del programma, è possibile importare le sollecitazioni a partire dall'ambiente tridimensionale mediante l'inserimento manuale dei nomi di nodi e aste. Un esempio di incongruenza è rappresentato dal caso in cui trave o arcareccio abbiano sezioni diverse da profili a I.

Attivando la modalità *Sollecitazioni utente*, è possibile copiare la tabella per esportarla in un file .txt o in un foglio di calcolo o compiere altre azioni. Per conoscere la funzione di ciascuna icona è sufficiente posizionare il mouse su di essa e far apparire la descrizione.

Per l'utilizzo del software senza importazione dal 3D di DOLMEN, si utilizza direttamente la tabella delle sollecitazioni con le relative icone.

Schemi accettati dall'importazione automatica dal 3D

Il modo migliore per schematizzare il nodo 101 nell'ambiente tridimensionale di Dolmen è quello mostrato nell'immagine seguente.



A partire da questa configurazione di aste, è possibile lanciare la verifica del nodo eseguendo "*Acciaio* – *Verifica nodi* – *Nodo acciaio 101*" e cliccando sul nodo inferiore del raccordo (incrocio tra asta rossa e blu nell'immagine).

L'asta di raccordo ha una duplice funzione:

- 1- simulare l'effettiva posizione delle travi tra loro;
- 2- permettere di modellare il collegamento come una cerniera, tipo di vincolo più naturale per il nodo in questione.

Pertanto essa non deve essere verificata dal programma "Verifica aste". I fazzoletti di collegamento vengono verificati dal programma "Nodo 101".

Quindi, la corretta schematizzazione del collegamento prevede la presenza di un'asta di raccordo che può, ad esempio, avere la stessa sezione della trave, ma essa potrebbe anche essere assente. In quest'ultimo caso il nodo oggetto di verifica risulterà quello posto all'intersezione delle due travi e la modellazione a cerniera verrà persa. Inoltre, in assenza del raccordo l'importazione automatica avviene soltanto se l'arcareccio ha un minimo di inclinazione rispetto all'orizzontale perché in caso contrario il programma non può distinguere le travi dall'arcareccio in modo automatico. Pertanto, in caso di arcareccio non inclinato, sarà necessario eseguire l'importazione inserendo manualmente il nome delle aste nell'apposita tabella presente nel pannello *Geometria nodo da 3D*.

Un altro controllo condotto dal programma in fase di importazione automatica dal *CAD3D struttura*, riguarda l'ortogonalità tra l'asse della trave e l'asse dell'arcareccio. Per questo aspetto il software prevede una tolleranza di $\pm 10^{\circ}$.

Funzione Proponi

Il programma è dotato di una funzione che ipotizza un dimensionamento di bulloni, saldature, piastre e fazzoletti a partire dai profili scelti per le due travi. Tale funzione può essere lanciata dal menù *Dati input – Proponi* oppure premendo l'icona.

Nel caso di importazione dal 3D a partire dal menù *Acciaio – Verifica nodi,* il *Proponi* viene eseguito automaticamente; se l'importazione avviene in modo manuale la funzione *Proponi* può essere utilizzata o meno.

Verifiche di resistenza

Le verifiche di resistenza effettuate dal programma sono le seguenti.

- <u>Resistenza a taglio e trazione dei bulloni</u> [N.T.C. 2008 (4.2.8.1.1)]
- Resistenza a rifollamento e punzonamento della piastra e delle flange dei profili
- Resistenza dei cordoni di saldatura

I cordoni di saldatura sono verificati in accordo con le [N.T.C. 2008 - (4.2.8.2.4)]. La sezione di gola è considerata nella sua effettiva posizione oppure in posizione ribaltata secondo quanto impostato nella sezione *Impostazioni* della finestra principale del programma. Il confronto tra tensione agente e tensione resistente viene condotto nei quattro punti più esterni dei cordoni di saldatura.

- <u>Resistenza a pressoflessione dei fazzoletti di collegamento</u>

Sui fazzoletti di collegamento viene condotta un'analisi tensionale in campo elastico, secondo quanto previsto dalle $[N.T.C \ 2008 \ - \ (4.2.4.1.2)]$. Le tensioni agenti derivano da un'analisi in pressoflessione deviata condotta in sei diversi punti dei fazzoletti e sono confrontate con la tensione resistente del materiale scelto ridotta con il coefficiente indicato dalle norme.

<u>Resistenza a compressione e trazione dell'anima della trave principale</u>
 Le verifiche effettuate sull'anima della trave sono differenti a seconda di presenza o assenza di nervature di irrigidimento.

Se non sono presenti nervature, il nodo in esame viene assimilato ad un nodo trave - colonna: la trave principale rappresenta la colonna mentre i fazzoletti di collegamento sostituiscono le ali della trave. Le resistenze a compressione e trazione sono calcolate come descritto nella UNI EN 1993-1-8 - (6.2.6.2) e (6.2.6.3). Questa verifica viene svolta per un solo sestetto di sollecitazioni: quello che produce lo sforzo normale maggiore (sia di trazione che di compressione).

Se è presente una nervatura, si analizza la sezione a croce costituita dall'anima della trave e dalle due nervature di irrigidimento. Il tratto di anima considerato nella verifica è calcolato secondo la formula 6.11 della UNI EN 1993-1-8 in analogia con il caso in assenza di nervature. Per la verifica di resistenza si considerano i 5 punti più sollecitati della sezione (centro e quattro estremi dei bracci della croce).

Se sono presenti due nervature, la verifica di resistenza sull'anima della trave non viene effettuata perché si assume che le nervature, disposte in corrispondenza dei fazzoletti, assorbano la maggior parte dello sforzo di compressione.

<u>Resistenza a flessione della flangia della trave principale</u>
 La resistenza della flangia della trave è calcolata considerando un elemento a T equivalente e applicando il metodo riportato nella norma [UNI EN 1993-1-8 - (6.2.4 e 6.2.5)]. Il calcolo della lunghezza efficace è condotto in modo differente a seconda della presenza o assenza delle nervature, nel primo caso si segue il prospetto 6.5 e nel secondo caso il prospetto 6.4.

Al termine del calcolo, il programma mostra una finestra che riassume l'esito delle verifiche effettuate: il segno di spunta verde significa verifica soddisfatta, la croce rossa rappresenta il contrario. Accanto ad ogni simbolo è riportato anche il peggior fattore di sicurezza ottenuto per la relativa verifica. Inoltre, a fianco alla voce *Flangia trave principale inflessa*, è presente un'icona di informazioni che permette di visualizzare una schematizzazione grafica dei possibili meccanismi di collasso considerati per il calcolo. Ogni schema è contrassegnato da un numero che corrisponde a quello indicato nella relazione di calcolo. Il tasto *Mostra dettagli* permette di espandere la finestra e visualizzare le tabelle riassuntive relative alle singole verifiche.

🔯 RISULTATI VERI	🗟 RISULTATI VERIFICHE – 🗆 🔿						
Bulloni	Saldature fazzoletti	Membrature					
	Inferiori 🗹 Fs: 4.9	Fazzoletti 🖌 🖌 Fs: 4.53					
✓ Fs: 7.82	Superiori 🗹 Fs: 5.05	Anima trave e nervature V Fs: 3.54					
Tipo verifica: Interazione		Flangia trave principale inflessa	<u>نې</u>	Ric	alcola		
				Mos	stra det	tagli	

Files di output

I files forniti in output dal programma sono i seguenti:

- relazione di calcolo;
- disegno esecutivo in formato .grb;
- immagini catturate dallo schermo.

La relazione di calcolo può essere generata con il comando da menù *File – Crea relazione* oppure utilizzando l'icona dedicata. In entrambi i casi il programma esegue il calcolo prima di generare la relazione. I formati previsti per tale file sono *.rtf* e *.txt*. E' possibile personalizzare la relazione scegliendo di inserire brevi commenti ai vari paragrafi e alcune immagini selezionando l'opzione *Commentata* nel pannello principale del software. Accanto a questa possibilità si trova anche la scelta *Estesa,* con la selezione di tale opzione si richiede al programma di riportare tutti i sestetti di sollecitazioni analizzati per tutti i casi di carico scelti. La versione ridotta invece riporta soltanto i sestetti che hanno generato i fattori di sicurezza peggiori e/o gli sforzi agenti maggiori.

Il disegno esecutivo viene prodotto con il comando File - Salva disegno e può essere visualizzato con il modulo DOLMENPLAN che permette di salvarlo in formato .dxf.

Come descritto in precedenza, la finestra principale del programma contiene una visualizzazione aggiornata dell'esecutivo del nodo. Il contenuto di tale finestra, anche se modificato mediante uno zoom, può essere catturato come immagine tramite il comando *File-Salva immagine*.

Menu impostazioni

Il menu impostazioni permette di personalizzare sia aspetti tecnici relativi al calcolo che aspetti grafici legati all'esportazione del disegno esecutivo. Il comando *Impostazioni – Parametri* provoca l'apertura della finestra dei parametri, nella quale è possibile modificare le impostazioni di default relative alle verifiche strutturali e altre caratteristiche del software.

La voce *Sfondo N/B* modifica il colore di sfondo della finestra di disegno.

Gestione font permette di impostare i font per i testi e le quote utilizzati dalla finestra di visualizzazione nel caso di esecuzione del programma in modalità disgiunta da DOLMENPLAN (opzione modificabile in *Impostazioni – Parametri*). In caso contrario, le finestre di gestione dei font risulteranno di sola lettura; le modifiche agli stili potranno quindi essere effettuate da DOLMENPLAN.

A partire da questo nodo, l'esportazione in DOLMENPLAN richiede la presenza di stili di testo e di quota dedicati e identificati dalle descrizioni "*NAT-titolo*", "*NAT-etichetta*", "*NAT-normale*". All'apertura del programma viene effettuata una verifica della presenza di tali stili, in caso di assenza essi vengono creati appositamente. Inseguito alla creazione degli stili richiesti, è possibile modificarne le caratteristiche accedendo alle schede stili da DolmenPlan. È importante non modificare le descrizioni per evitare che le schede vengano create nuovamente al momento della successiva esecuzione del nodo.

4.4 DISTINTA PROFILI

Il programma permette di generare automaticamente la distinta delle sezioni associate alle aste presenti nella struttura. La tabella ottenuta contiene molte altre informazioni, quali la lunghezza dell'asta, il suo peso, il suo volume e la superficie laterale (utile per valutare l'entità di una verniciatura o di una zincatura dei pezzi), il numero di pezzi analoghi, ecc. Il disegno della tabella è in formato "DIS", modificabile con "DOLMEN PLAN", stampabile direttamente con il "VISUALIZZATORE DISEGNI" ed in ogni caso convertibile in formato DXF. Il programma mette a disposizioni diverse opzioni per la personalizzazione del risultato, a partire dai colori delle linee e dei testi, dalla dimensione di questi

	ultimi fino naturalmente al contenuto della
🔩. Tabella elementi - Lavoro: NA101_ X	tabella. In particolare è possibile includere le
- Selezione delle aste	seguenti informazioni:
	Progressive: rappresenta il numero d'ordine della
Selezione: TUTTE LE ASTE	riga della tabella;
Cerca	<i>Sezioni</i> : nella generica casella viene rappresentata fuori scala la sezione dell'asta, se comune a tutte
Colonne attive	le aste descritte nella riga;
Progressive Volume per pezzo Superficie per pezzo	<i>Descrizione</i> : rappresenta la descrizione della sezione (es. rett. 30x40, T 50x20, ecc.);
V Descrizione V N° di pezzi	<i>Materiale</i> : è il numero della scheda di materiale
Materiale	associata all'asta oppure, se presente, la
M Reso per lungherra	descrizione data nella stessa scheda
	nell ^{**} AMBIENTE GRAFICO";
I CurrerGein hetele	<i>Peso per lunghezza</i> : e il peso dell'asta per unità di
	lunghezza, se la sezione e comune a tutti gi
	Lunghezza ner nezzo: è la lunghezza dell'asta se
Criteri di raggruppamento Salva impostazioni	comune a tutte le aste nella riga.
Sezioni uguali	Peso ner nezzo: è il peso di una singola asta se
	comune a tutte le aste nella riga.
Salva le impostazioni	Volume ner nezzo: è il volume di un'asta se
Lunghezze uguali	comune a tutte le aste nella riga:
	Superficie per pezzo: è la superficie di un'asta, se
Beimposta default	comune a tutte le aste nella riga;
	N° di pezzi: è il numero di pezzi rappresentati
Impostazioni	nella riga;
	Lunghezza totale: è il valore della lunghezza
Genera anche in formato XLS	totale delle aste descritte nella riga;
(hle: Tb_Sezio)	Peso totale: è il peso complessivo delle aste
	descritte nella riga;
Chiudi	Volume totale: è il volume complessivo delle aste
	descritte nella riga;
Superficia totales à la superficie complexity delle	asta dagaritta nalla riga

Superficie totale: è la superficie complessiva delle aste descritte nella riga.

Qualora il valore di una casella non possa essere calcolato, il programma inserirà una descrizione generica, modificabile nelle "Impostazioni", come spiegato più avanti. Se si vuole includere nella tabella un numero ristretto di aste è possibile utilizzare la funzione "Cerca", con la quale viene richiamato il modulo di ricerca degli elementi strutturali, (vedi par. 2.10).

Per annullare una selezione precedente e specificare nuovamente tutte le aste è sufficiente rimuovere ogni elemento dalla selezione con la funzione apposita del modulo di ricerca.

Permette di includere o escludere una colonna dell'elenco precedente dalla tabella; il tasto "*Tutte*" attiva automaticamente tutte le colonne disponibili.

SEZIONE "Criteri di raggruppamento":

Contiene i criteri secondo i quali le aste vengono raggruppate in una sola riga, e più precisamente:

- Sezioni uguali: le aste sono incluse nella stessa riga se sono associate alla stessa scheda di sezione;
- *Materiali uguali*: le aste sono incluse nella stessa riga se sono associate alla stessa scheda di materiale;
- Lunghezze uguali: le aste sono incluse nella stessa riga se hanno la stessa lunghezza.

Salvo specifiche esigenze, per non ottenere tabelle molto lunghe, conviene disattivare il controllo *"Lunghezze uguali"*: si otterranno così righe che descrivono aste con la stessa sezione e dello stesso materiale, ma con lunghezze diverse.

È bene tenere presente che, unendo in una stessa riga aste che hanno caratteristiche diverse, alcune delle informazioni della tabella non sono definibili. Ad esempio, se si disattiva il criteri relativo alle lunghezze, non sarà possibile inserire un valore per "Lunghezza per pezzo", "Peso per pezzo", "Volume per pezzo", "Superficie per pezzo"; tali valori saranno sostituiti da una descrizione generica del tipo "Lunghezza variabile", "Peso variabile" e così via (vedi "Impostazioni").

SEZIONE "Salva impostazioni":

Salva le impostazioni relative ai pannelli "Lunghezze aste..." ed "Impostazioni" per il lavoro corrente e, se attivato il controllo "Salva le impostazioni anche per i successivi lavori", anche per i lavori futuri.



TASTO "Reimposta default":

Carica le opzioni di default riguardanti i pannelli "Lunghezze aste..." ed "Impostazioni" salvate in precedenza o fornite con il programma al momento dell'installazione. Le opzioni possono essere salvate per il lavoro corrente ed essere valide solo per questo, oppure diventare valide anche per tutti i lavori futuri (opzioni di default). Questa funzione si può usare qualora si siano modificate le opzioni nel lavoro corrente e si voglia tornare alle impostazioni di base.

TASTO "Lunghezze aste ...":

La lunghezza dei singoli pezzi è calcolata con riferimento allo schema strutturale inserito tramite l'"*AMBIENTE GRAFICO*". E' possibile impostare un valore, variabile da asta ad asta, da sommare alla lunghezza "teorica" in modo da tenere in conto le eventuali lunghezze delle zone di collegamento. Tali valori sono definibili nel pannello che appare scegliendo la funzione "*Lunghezze aste*...". Il pannello riporta l'elenco di tutte le aste selezionate nella struttura, ciascuna accompagnata dalla variazione di lunghezza impostata. È possibile definire la variazione asta per asta, oppure assegnare una variazione per gruppi. Nella sezione "*Assegna per gruppi*" è possibile specificare un insieme di aste, conoscendone il nome o utilizzando la funzione "*Cerca*", ed il valore della variazione di lunghezza. Il tasto "*Assegna*" attribuirà ad ogni asta presente nell'elenco il valore dato.

"Assegna default ..." permette di assegnare un valore comune a tutte le aste, valido nel caso specifico e, se salvato, per tutti i lavori energiane di default grammere sulla tertiere "ESC"

successivi; per uscire dal pannello senza applicare il valore di default premere sulla tastiera "ESC".

TASTO "Impostazioni":

Permette di specificare le opzioni relative alla generazione della tabella. Le opzioni riguardano i colori delle linee, i colori e le dimensioni dei testi, la dimensione delle celle della tabella, i titoli delle colonne ed altri parametri. La finestra è divisa in due pannelli: *"Colonne"* e *"Varie"*. Nel pannello *"Colonne"* la barra di scorrimento orizzontale permette di scegliere la colonna di cui specificare le caratteristiche, mentre la finestra nera riporta uno schema della colonna; è possibile scegliere con il tasto sinistro del mouse un elemento (titolo, casella generica, liee orizzontali, ecc.).

🖪, Impostazioni 🛛 🕹	🕄 Impostazioni X
Colonne: Varie	Colonne Varie Titolo generale della tabella DISTINTA PROFILI
COLONNA PROGRESSIVE Larghezza minima Larghezza minima su tutte 40 N* 40 N* 60 Casella generica 60 Casella generica 1 0 1 0 <td>DISTINTA PROFILI Base carattere: Altezza carattere: 10 Colore carattere: 10 Colore carattere: 10 Caratteristiche del singolo pezzo: SINGOLO PEZZ Caratteristiche totali: TOTALI Base carattere: 5 Altezza carattere: 5 Altezza carattere: 5 Altezza carattere: 8 Colore carattere: 9 Calcolo della superficie laterale Image: Calcola la superficie delle zone cave Valori non definiti o non calcolabili Sezione generica Variabile Materiale generico Variabile Lunghezza generica Variabile Pero generica</td>	DISTINTA PROFILI Base carattere: Altezza carattere: 10 Colore carattere: 10 Colore carattere: 10 Caratteristiche del singolo pezzo: SINGOLO PEZZ Caratteristiche totali: TOTALI Base carattere: 5 Altezza carattere: 5 Altezza carattere: 5 Altezza carattere: 8 Colore carattere: 9 Calcolo della superficie laterale Image: Calcola la superficie delle zone cave Valori non definiti o non calcolabili Sezione generica Variabile Materiale generico Variabile Lunghezza generica Variabile Pero generica
C Specifica:	Volume generico Variabile Superficie generica Variabile
Margine del testo nelle caselle: 2 Chiudi	Superficie non definita Non definita Chiudi

Le caratteristiche delle colonne sono:

- altezza delle righe dei titoli e delle caselle generiche;
- larghezza di ogni colonna: è possibile richiedere, con gli appositi tasti, la larghezza minima affinché il contenuto possa essere scritto nella casella, per la singola colonna o per tutte le colonne;
- dimensioni e colore del testo dei titoli e delle caselle generiche (i tasti "*Unif*." attribuiscono il valore agli elementi di tutte le colonne);
- colori delle linee di divisione fra le celle;
- titoli delle colonne;
- unità di misura delle singole colonne: scegliendo "*Unità automatica*" verranno usate le unità di misura impostate in "*Modulo base Dati generali*" sul pannello di DOLMEN; scegliendo "*Specifica*" si deve invece precisare la descrizione dell'unità (verrà riportata nel titolo della colonna)
e il fattore di conversione dall'unità automatica; "Arrotondamento valori" permette di dare un minimo comun divisore per tutti i valori della colonna attiva; il tasto "Unif." assegna a tutte le colonne lo stesso valore di arrotondamento;

• margine minimo intorno al testo nelle caselle.

Le altre opzioni (varie) sono:

- titolo generale della tabella con dimensioni del carattere di scrittura e suo colore;
- caratteristiche della fascia dei sottotitoli: nome da dare ai raggruppamenti delle "*Caratteristiche del singolo pezzo*" e delle "*Caratteristiche totali*", dimensioni e colore del carattere;
- calcolo della superficie laterale si può chiedere di conteggiare o no la superficie interna delle zone cave, qualora presenti.

I valori che non possono essere calcolati vengono indicati con una stringa che può essere specificata; i valori indicati come generici non possono essere determinati univocamente perché diversi da asta ad asta; "*Superficie non definita*" è invece utilizzato per sezioni di cui non si può calcolare la superficie laterale perché non è nota la loro forma (sezioni "*Definite per inerzie*").

TASTO "Genera tabella":

Genera la tabella di distinta dei profili e la visualizza in anteprima. Spuntando la casella "*Genera anche in formato XLS*", la tabella viene salvata anche in un formato apribile con Microsoft Excel.

TASTO "Chiudi": Chiude il programma.

4.5 SEZIONI UTENTE

Tramite questo modulo l'utente può definire una sezione qualunque, non presente tra quelle già previste



• caratteristiche inerziali della sezione

- tabella di riferimento per i coefficienti ω.
- coordinate dei vertici della sezione

da Dolmen (rettangolari, a T, ecc.) per il suo utilizzo nel calcolo a telaio e successiva verifica della sezione in calcestruzzo o in acciaio. Normalmente per inserire una sezione del tutto irregolare conviene disegnarla in DolmenPlan (vedi par. 5.5) e importarla in Sezioni Utente a partire da quell'ambiente. L'utilizzo diretto del modulo Sezioni Utente è riservato invece a sezioni definibili per "aggregazione" di profili già esistenti (UPN accoppiati, IPE incrociate, ecc.) o per composizione a partire da forme semplici, con manipolazioni grafiche non eccessive. Il pannello del programma ha una barra laterale (attivabile dal menù OPZIONI) che contiene le seguenti informazioni, dall'alto verso il basso:

- caratteristiche statiche della regione attiva usata per il calcolo dei punti notevoli (vedi oltre)
- coefficienti di taglio dei punti notevoli

Di seguito vengono riportate le spiegazioni delle singole funzioni di menù, la maggior parte delle quali è duplicata nella barra delle icone.

4.5.1 MENÙ FILE

Nuovo:

annulla la sezione attualmente inserita e cancella lo schermo, previa conferma.

Apri:

Apre il pannello di inserimento sezione *esistente*: può essere caricata, attivando l'opzione corrispondente, una sezione già presente in uno dei seguenti archivi:

- Archivio Utente Generale: le sezioni di questo archivio sono visibili da tutti i lavori di Dolmen; costituisce perciò una sorta di profilarlo personalizzato sempre a disposizione;
- *Archivio Utente Locale*: questo archivio è visibile solo dal lavoro in corso; le sezioni introdotte in questo file non sono visibili dagli altri lavori;
- Profilario: contiene la lista dei profilati standard in commercio.

Se era già stata inserita precedentemente un'altra forma, quella attuale può andare *in sostituzione* o *in aggiunta*. In quest'ultimo caso è possibile posizionare la forma appena caricata muovendola sullo schermo, ruotandola, cambiando il vertice di riferimento ed eventualmente facendo coincidere questo vertice con uno della forma già presente a video.

Nel caso si stia caricando da profilario un UPN o un angolare, è possibile attivare le opzioni di "Accoppiamento sezione", che permettono di creare automaticamente le classiche sezioni composte da profili accoppiati in vario modo e a varia distanza.

Salva / Salva con nome

La memorizzazione della sezione può avvenire nell'Archivio Utente Generale o Locale (non nel Profilario, che è di sola lettura). Il programma aggiunge automaticamente al nome della sezione il prefisso con "G_" se è stato richiesto l'archivio utente generale, oppure "L_" per l'archivio utente locale.

Salva Disegno:

Crea un disegno in formato DIS della forma a video.

Copia per DolmenPlan

Copia negli Appunti di Dolmen il disegno della forma a video. Il corrispondente "Incolla" deve avvenire in DOLMENPLAN.

Elimina: permette di cancellare una sezione dall'archivio.

Esci: chiude il programma, previa conferma da parte dell'utente.

4.5.2 MENÙ VISUALIZZA

Ottimizza / Zoom / Sposta / Ridisegna

Sono le funzioni grafiche generali di visualizzazione. Possono essere richieste anche premendo il tasto destro del mouse nell'area di disegno.

4.5.3 MENÙ MODIFICA

Annulla: annulla l'ultima operazione di modifica (cancellazione o spostamento). Acceleratore di tastiera: Ctrl-U

Sposta Vertice

E' una funzione di stiramento: può avvenire in senso orizzontale, verticale o per due punti generici. Per imporre la direzione verticale od orizzontale premere l'icona corrispondente sulla barra dei comandi oppure le chiavi F8 (orizz.) - F9 (vert.).

Elimina vertice

Cancella uno o più vertici della sezione. Acceleratore di tastiera: Ctrl-X

Elimina Vertici Coincidenti

Funzione da scegliere se si sposta un vertice fino a farlo coincidere con un altro.

Cambia ordine vertici

L'ordine dei vertici di un contorno differenzia il modo in cui Sezioni Utente interpreta il contorno stesso: senso orario significa che il contorno delimita la sezione, senso antiorario indica che sto delimitando un foro. Questo comando inverte l'ordine dei vertici quindi trasforma un foro in una parte di sezione e viceversa. Dopo aver lanciato il comando, il programma chiede di selezionare uno dei lati del contorno da modificare.

Ruota Sezione

Dopo aver caricato una sezione già esistente (Apri) o aver inserito una sezione standard (Inserisci), prima di posizionarla sullo schermo essa può essere ruotata, in modo da cambiarne l'orientamento. Ad ogni richiesta di rotazione l'orientamento viene *incrementato* di 90° in senso orario. Acceleratore di tastiera: F6

Cambia Vertice (F7)

Quando si inserisce una forma sullo schermo il cursore corrisponde ad un vertice di riferimento: premendo ripetutamente F7 questo vertice viene spostato di una posizione alla volta, fino al riferimento desiderato. Le posizioni prese in conto, oltre ai vertici della sezione, sono anche i punti medi dei lati.

4.5.4 MENÙ SELEZIONI

Finestra / Nome / Tutto

Le selezioni sono eseguibili cliccando direttamente sugli elementi desiderati, o aprendo finestre grafiche per includere più elementi alla volta. Tramite questo menù è possibile inoltre selezionare vertici tramite il loro *nome*, o ancora *tutti* gli elementi contemporaneamente.



4.5.5 MENÙ INSERISCI

Sezione STANDARD

Aggiunge sullo schermo una delle forme classiche, specificandone le dimensioni. L'inserimento può avvenire *aggiungendo* la forma alla sezione già presente a video, o *sostituendola* completamente. Il vertice di riferimento è evidenziato da una crocetta rossa, e può essere cambiato cliccando su un altro vertice.

NB: la sezione Poligonale può essere usata per l'inserimento di una sezione generica con "n" vertici, le cui

coordinate potranno essere ridefinite nella barra laterale attivata dal Menù Opzioni.

Incolla da DOLMENPLAN

Legge il contorno generico disegnato in DolmenPlan ed esportato dalla funzione "Copia per Ambiente".

4.5.6 MENÙ CALCOLO

Determina caratteristiche sezione

Forza il calcolo delle caratteristiche statiche della sezione o della regione attiva, per annullare eventuali modifiche manuali operate nella barra laterale.

Inerzia torsionale

Attiva il sottomenù delle funzioni dedicate al calcolo dell'inerzia torsionale della sezione. E' necessario scegliere il tipo di calcolo tra i seguenti:

- sezione aperta a pareti sottili;
- sezione chiusa con uno o più fori. In tal caso dovrà essere definita, con gli opportuni comandi di questo menù, la linea media di circuitazione delle τ .

4.5.7 MENÙ PUNTI NOTEVOLI

I "punti notevoli" sono punti della sezione coincidenti o meno con i vertici, ma interessanti per particolari necessità di verifica, come il baricentro della sezione, l'attacco ala-anima, ecc. In particolare, nelle membrature in acciaio, se l'utente non ha definito punti notevoli la verifica della sezione potrà essere effettuata solo a presso flessione deviata, ma non a taglio. Normalmente per definire un punto notevole è sufficiente specificare la corda orizzontale o verticale rispetto alla quale calcolare momento statico, larghezza, ecc.

Definisci regione per semipiano superiore

Cliccando un punto qualunque il programma calcolerà le caratteristiche della regione superiore all'orizzontale del punto cliccato e determinerà i coefficienti per ottenere la τx e τy causate da taglio verticale.

Definisci regione per semipiano sinistro

Cliccando un punto qualunque il programma calcolerà le caratteristiche della regione a sinistra della verticale del punto cliccato e determinerà i coefficienti per ottenere la τx e τy causate da taglio orizzontale.

Definisci regione per poligono

La regione di cui calcolare le caratteristiche viene definita cliccando manualmente una sequenza generica di vertici.

Elimina regione: annulla la regione attiva

Inserisci punto notevole

Inserimento manuale di un punto notevole in una posizione generica: i coefficienti per il calcolo di τx e τy dovranno essere inseriti manualmente

Inserisci punti nei vertici: definisce ogni vertice come punto notevole

Elimina punto notevole: annulla il punto notevole cliccato

4.5.8 MENÙ OPZIONI

Barra Laterale

Attiva / disattiva il pannello laterale in cui vengono riportate le caratteristiche inerziali, le coordinate dei vertici, ecc. Tutte le caselle numeriche sono modificabili manualmente.

Trappola

🔄 Opzioni

🔽 Titolo

Opzioni-

🔽 Squadratura foglio

🔽 Disegno sezione

Monocolore

🔲 Trasforma i testi in linee

🔲 Esplodi le linee tratteggiate

Attiva / disattiva la "cattura" di coordinate preferenziali tramite il cursore. Sono riconosciuti dalla trappola:

 \times

- Punti di griglia
- Intersezioni di linee (cursore "X")

Elementi per il salvataggio del disegno

Reimposta

🔽 Caratteristiche sezione

Chiudi

Coordinate vertici

Punti notevoli

- Mezzeria dei lati (cursore "Δ")
- Punto generico sul lato (cursore "=")

Griglia: attiva / disattiva il disegno della grigli	ia
di supporto.	

Verticale (F8) / Orizzontale (F9) Negli spostamenti dei vertici premendo F8 / F9 si forza il movimento in direzione rigorosamente verticale / orizzontale.

Sfondo Bianco: inverte il colore di fondo dello schermo

Opzioni La tabella opzioni permette di impostare svariati parametri utilizzati del programma.

Salva memorizza i parametri su disco;

Reimposta annulla le variazioni e rilegge dall'ultimo salvataggio effettuato;

Salva

Chiudi chiude il pannello, adottando le variazioni.

Le schede di impostazione sono le seguenti.

Generali: colori degli elementi del disegno.

Numerazione : dimensioni e colore dei vertici e dei punti notevoli.

Punti notevoli: caratteristiche varie di calcolo.

Selezione: dimensioni della griglia e del cursore.



Disegno: elementi da far comparire sullo schermo.

4.6 DISEGNO TELAIO

Questo modulo è utilizzato in associazione con il comando Ambiente Grafico > Acciaio > Carpenterie ed ha lo scopo di produrre il disegno di membrature definite come "telai", anche non piani. Il disegno avviene *proiettando* il telaio su un piano di rappresentazione, che perciò deve essere almeno approssimativamente parallelo al telaio stesso. Nel pannello di input (vedi figura) è necessario definire questo piano, oltre al nome del telaio prescelto ed al nome del disegno in uscita (formato DIS).

Nelle Opzioni è possibile definire colori e dimensioni dei testi.

"Indicazione nodo" produce una zona vuota in prossimità dell'intersezione delle aste, per consentire l'inserimento di particolari e dettagli nodali.

Se non viene attivato "Disegna ingombro sezioni" si otterrà un semplice disegno unifilare con l'indicazione dei tipi di sezione.

🛱 Opzioni 🛛 🕹				
Aste	✓ Indicazione nodo Spazio minimo intorno al nodo: Dimensione nodo: Colore nodo: Base testo [cm]: Altezza testo [cm]:	× 100 100 5 5 5		
Base testo [cm]:5Altezza testo [cm]:5Distanza testo - asta [cm]:3	Distanza testo - nodo [cm]: Colore testo:	3		
Colore testo: Testo superiore Testo inferiore	Moltiplicatore misure:	10		
Salv	/a Applica	Chiudi		