

LEGNO

INDICE

7.1	INTRODUZIONE	3
7.2	UTILIZZO DEL PROGRAMMA	4
7.2	2 - 1: ASTE DA VERIFICARE	4
7.2	2 - 2: DATI MATERIALE	5
7.2	2 - 3. NOME FILE DI OUTPUT	6
7.2	2 - 4: CARICHI	7
7.2	2 - 5: CALCOLO E CHIUSURA	9
7.3	CONVENZIONI	10
7.4	PARAMETRI D'INSTABILITA'	10
7.5	5 RISULTATI A VIDEO	11

7.1 INTRODUZIONE

Premendo il tasto del menu principale "LEGNO \rightarrow VERIFICA ASTE" (vedi Figura 1) o del CAD 3D Struttura (vedi Figura 2), si apre una finestra che permette di selezionare le aste da sottoporre a verifica e di scegliere le caratteristiche dei materiali. Il modulo DW18 verifica le aste secondo le sollecitazioni calcolate nel CAD 3D Struttura, tiene in conto i casi di carico significativi, considera l'effetto della durata dei carichi e valuta tutte le possibili instabilità delle aste secondo quanto richiesto dall'Eurocodice 5 (UNI EN 1995-1-1) e dalle NTC 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008).



Figura 1 Pannello principale DOLMEN - Verifica aste in legno





> VERIFICA AST	e in legno	D - CDM DO	DLMEN e	omnia IS :	13 - c:\doln	nen13\lavor	i\PROVAP			
ASTE DA VER	IFICARE 💉			DATI MA	TERIALE	.*	***			ARCHMO
Nomi aste :		1	RCA	Descrizion	e Legno r	nassiccio	2 🗧			
		**		Norma	UNI EN	338	***		Classe	C20
			_	fm k	200	FO	m 9500	00	Or	0.00033
Materiale :	3) LEGNO		•	ft,0,k	120	E0.	05 6400	00	ρm	0.00039
Descrizione :	Tutte		-	ft,90,1	c 4	E9),m 3200)		
Colore :	Tutti	•		fc,0,k	190	Gm	5900)		
	_		_	fc,90	.k 23	GO	.05 3974	.74		
NOME FILE D	OUTPUT	2		fv,k	36					
VerAstLegno.b	a 🕴		PRI <							
VerAstLegno_s	sint.bd	A	PRI					Salva	in custom per i	i nuovi lavori
Classe di sen in	io: I –			[m]	_				EN 44004	_
			o legno :	I) Legno r	nassiccio		4	mento :	EN 14081.	
	Kmod	Casi		ft,0,d (*)	fc,0,d	fm,d (*)*•	fv.d		v	15
Permanente	0.6	1		48	76	80	14.4		í m	1.0
Lunga	0.7			56	88.67	93.33	16.8		R	0.0
Media	0.8			64	101.33	106.67	19.2		Pc	0.2
Breve	0.9			72	114	120	21.6			
Istantanea	1	4.5		80	126.67	133.33	24			
		R M		(*) valori pe	er Kh=1					
R 🌊				5	Star	npa estesa na per sezior	e Eseg	jui	Chiudi	Annulla

7.2 UTILIZZO DEL PROGRAMMA

Figura 3 Pannello principale DW18

7.2 - 1: ASTE DA VERIFICARE

Le aste possono essere selezionate per nome "Nomi aste", materiale, descrizione e colore, il risultato finale sarà dato dall'intersezione di questi quattro parametri di scelta. Se non si vogliono indicare nomi di aste particolari occorre togliere la selezione da "Nomi aste", mentre se si vogliono scegliere tutti i materiali bisogna scegliere "Tutti" dalla casella di scelta a discesa "Materiale", se non si vogliono indicare schede di descrizione particolari, si deve indicare "Tutte" nella casella di scelta a discesa "Descrizione" e, infine, "Tutti" consentirà di avere tutti i colori disponibili.

Il tasto "CERCA", attivo se è selezionato "Nomi aste", consente di vedere le aste che saranno oggetto di verifica o di scegliere, direttamente da un'immagine del modello, le aste volute.



Figura 4 Ricerca delle aste

7.2 - 2: DATI MATERIALE

In questa sezione si impostano le caratteristiche dei materiali secondo quanto previsto dal Capitolo 11 delle NTC 2008, in particolare i dati richiesti sono:

- \bigcirc Flessione $f_{m,k}$
- Trazione parallela f_{t,0,k}
- \bigcirc Trazione perpendicolare $f_{t,90,k}$
- Compressione parallela f_{c,0,k}
- Compressione perpendicolare f_{c,90,k}
- Taglio f_{v,k}
- Modulo elastico parallelo medio E_{0,mean}
- Modulo elastico parallelo caratteristico E_{0,05}
- Modulo elastico perpendicolare medio E_{90,mean}
- Modulo elastico tangenziale medio G_{mean}
- Massa volumica caratteristica ρ_k
- Massa volumica media ρ_{mean}

L'utente può inserire i dati nelle caselle di richiesta oppure richiamare quelli presenti nel programma tratti dalle attuali Normative (UNI EN 1194, UNI EN 338, UNI 11035-2, ...) tramite il tasto "ARCHIVIO".

LEGNO - ARCHIVIO MATERIALI						x
FILE DATI :	classe	fmk ft0k	ft90k fc0k fc90k	fvk E0m E005	E90m Gm Rok	Rom
le_mat_EN1194.dbs le_mat_EN338.dbs lc_mat_UNI11035-2.dbs	1 C24 S2 2 C18 S3 3 C40 S1 4 C22 S2	250.00150.001 180.00110.001 400.00240.001 220.00130.001	4.00 210.00 26.00 4.00 180.00 26.00 4.00 260.00 32.00 4.00 200.00 30.00	40.00 118000. 79000. 34.00 105000. 70000. 40.00 150000. 100000. 38.00 120000. 80000.	3900. 7400. .0004 3500. 6600. .0004 5000. 9400. .0004 4000. 7500. .0004	.0004 .0004 .0004 .0005
	6 C22 S2 7 C18 S3 8 C35 S1	230.00 140.00 180.00 110.00 350.00 210.00	4.00 200.00 36.00 4.00 200.00 36.00 4.00 250.00 32.00	38.00 125000. 84000. 34.00 115000. 77000. 40.00 158000. 110000.	4200. 7800. .0005 3800. 7200. .0005 5300. 9900. .0004	.00061 .00061 .00051
	9 C22 52/53 10 S1 11 S2 12 S3	220.00 130.00 330.00 240.00 260.00 160.00 220.00 130.00	4.00/200.00/ 29.00/ 4.00/240.00/ 37.00/ 4.00/220.00/ 37.00/ 4.00/200.00/ 37.00/	40.00 120000. 87000. 40.00 123000. 82000. 40.00 114000. 76000. 38.00 105000. 70000.	4300. 8100. .0004 4100. 7700. .0005 3800. 7100. .0005 3500. 6600. .0005	1 .00051 1 .00061 1 .00061
Descrizione noma:	13 D24 14 S	280.00 170.00 420.00 250.00	6.00 220.00 73.00 6.00 270.00 110.00	40.00 125000. 105000. 40.00 120000. 101000.	8300.1 7800.1 .0005 8000.1 7500.1 .0007	.00061 .00081
Legno massiccio	15 S 16 S	260.00 160.00 270.00 160.00	6.00 220.00 63.00 6.00 220.00 77.00	27.00 80000. 67000. 40.00 115000. 97000.	5300. 5000. .0004 7700. 7200. .0005	.00041 .00061
Norma :						
UNI EN 11035-2						
	Descrizione classe Larice/Nord Italia	:	Tipo legno : massiccio		CARICA	NULLA <

Figura 5 Archivio materiali

Selezionando la Normativa nella colonna "File dati", si hanno i valori corrispondenti dei parametri nella tabella situata nella parte destra della finestra (vedi Figura 5). Per confermare la scelta fatta occorre cliccare il tasto "CARICA" e si avrà il legno voluto nel pannello principale del modulo DW18. Il tasto "<" consente di vedere l'estratto di Normativa da cui sono stati tratti i valori.

Proprietà		A	bete/Ita	lia	Pino	laricio/	Italia	Lari	ce/Nord	Italia	Dougla	sia/Italia	Altre	conitere	e/Italia	Castagno/Italia	Querce caducifoglie/Italia	Pioppo e Ontano/Italia	Altre latilogie/itali
Corrispondenza con le Classi di re della UNI EN 338	sistenza		C24	C18	C40	C22	C14		C22	C18	C35	C22				D24			
Calegorie resistenti		S1	S2	S3	S1	S2	S3	\$1	S2	S3	S1	S2/S3	S1	S2	S3	S	S	S	S
Flessione (5-percentile), N/mm ²	f _{m,k}		25	18	40	22	15		23	18	35	22	33	26	22	28	42	26	27
Trazione parallela alla fibratura (5-percentile), N/mm²	1,0,x		15	11	24	13	9		14	11	21	13	20	16	13	17	25	16	16
Trazione perpendicolare alla fibratura (5-percentile), N/mm²	f _{1,90,k}		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Compressione parallela alla fibratura 5-percentile), N/mm ²	l _{oĝ,k}		21	18	26	20	17		20	18	25	20	24	22	20	22	27	22	22
Compressione perpendicolare alla libratura (5-percentile), N/mm²	1 _{0,90k}		2,6	2,6	3,2	3,0	3,0		3,6	3,6	3,2	2,9	3,7	3,7	3,7	7,3	11	6,3	7,7
Taglió (5-percentile), N/mm²	l _{vk}		4,0	3,4	4,0	3,8	3,0		3,8	3,4	4,0	3,8	4,0	4,0	3,8	4,0	4,0	2,7	4,0
Modulo di elasticità parallelo alla ibratura (medio), KN/mm²	E _{0,mean}		11,8	10,5	15	12	11		12,5	11,5	15,8	13	12,3	11,4	10,5	12,5	12,0	8,0	11,5
Modulo di elasticità parallelo alla Ibratura (5-percentile), kN/mm²	E _{0,05}		7,9	7,0	10	8,0	7,4		8,4	7,7	11	8,7	8,2	7,6	7,0	10,5	10,1	6,7	9,7
Nodulo di elasticità perpendicolare Illa fibratura (medio), KN/mm ²	E _{90,maan}		0,39	0,35	0,50	0,40	0,37		0,42	0,38	0,53	0,43	0,41	0,38	0,35	0,83	0,80	0,53	0,77
Acdulo di taglio (medio), ktV/mm²	Gmean		0,74	0,66	0,94	0,75	0,69		0,78	0,72	0,99	0,81	0,77	0,71	0,66	0,78	0,75	0,50	0,72
Massa volumica (5-percentile), g/m ³	A		375	375	455	425	430		510	520	450	415	530	530	530	485	760	420	515
Massa volumica (media), kg/m ³	Pour		450	450	550	520	520		610	620	540	500	575	575	575	580	825	460	580

Figura 6 Valori caratteristici da UNI11035-2

Il tasto "<" del menu principale, sempre nella parte 2, consente di visualizzare le caratteristiche dei materiali richieste dalle NTC 2008 al Capitolo 11.

Proprietà di resistenza		Proprietà di modulo el	astico	Massa volumica			
Flessione	$\mathbf{f}_{m,k}$	Modulo elastico parallelo medio **	E _{0,mean}	Massa volumica caratteristica	ρ_k		
Trazione parallela	$\mathbf{f}_{t,0,k}$	Modulo elastico parallelo caratteristico	E _{0,05}	Massa volumica media *,**	ρ _{mean}		
Trazione perpendicolare	$\mathbf{f}_{t,90,k}$	Modulo elastico perpendicolare medio **	E90,mean				
Compressione parallela	$\mathbf{f}_{\mathbf{c},0,\mathbf{k}}$	Modulo elastico tangenziale medio **	Gmean				
Compressione perpendicolare	$\mathbf{f}_{\mathrm{c},90,\mathrm{k}}$						
Taglio	fvk						

Figura 7 Proprietà richieste da NTC 2008

Spuntando la voce "Salva in custom per nuovi lavori" il programma salva tutti i parametri dei materiali inseriti della zona 2 del pannello principale e li rende disponibili per prossimi file in nuove cartelle di lavoro.

7.2 - 3. NOME FILE DI OUTPUT

Al termine del calcolo il DW18 genera il file VerAstLegno.txt, nel quale è contenuta la relazione di calcolo, questa potrà essere in formato completo (vedi Figura 8) o in formato ridotto.



Figura 8 Legenda relazione di calcolo e relazione di calcolo

Nella relazione di calcolo completa sono riportate le proprietà di resistenza, di modulo elastico e di massa volumica, le caratteristiche delle sezioni, i calcoli per l'instabilità flessionale e torsionale, le sollecitazioni (con tutti i casi di carico se si sceglie "Stampa estesa" con i casi più gravosi se non si spunta "Stampa estesa" nella parte inferiore del pannello principale) e le verifiche tensionali. I calcoli sono condotte secondo quanto richiesto dalle NTC 2008 e dall'Eurocodice 5.

La relazione di calcolo sintetica riporta i soli valori dei fattori di sicurezza ottenuti, le percentuali di utilizzo del materiale e l'indicazione se l'asta o le aste sono verificate oppure no. Questo formato consente di ridurre notevolmente il quantitativo di materiale stampato.

Se la selezione delle aste da verificare è stata fatta per "Descrizione" il nome del file di output riporterà tale descrizione; in questo modo si potranno generare diversi file di relazione e di lettura dei risultati per ogni descrizione scelta, consentendo di confrontare i diversi risultati delle varie aste.

7.2 - 4: CARICHI

In questa ultima parte del pannello principale del modulo DW18 - Legno viene scelta la classe di servizio, secondo quando previsto dal Capitolo 4 delle NTC 2008, tra tre possibili che variano in funzione dell'umidità del materiale. Tramite il tasto "<", posto accanto al menu di scelta a discesa delle tre classi, apre una finestra con la tabella di Normativa (Tabella 4.4.II, vedi Figura 9).

C08 - [4.4.6] - Tabella 4.4.II	
abella 4.4.II -Classi di	i servizio
Classe di servizio 1	È caratterizzata da un'umidità del materiale in equilibrio con l'ambiente a una temperatura di 20°C e un'umidità relativa dell'aria circostante che non superi il 65%, se non per poche settimane all'anno.
Classe di servizio 2	É caratterizzata da un'umidità del materiale in equilibrio con l'ambiente a una temperatura di 20°C e un'umidità relativa dell'aria circostante che superi l'85% solo per poche settimane all'anno.
Classe di servizio 3	È caratterizzata da umidità più elevata di quella della classe di servizio 2.

Figura 9 Classi di servizio

Viene poi chiesto il tipo di legno a scelta tra 1) Legno massiccio, 2) Legno lamellare incollato e 3) Altro, in base alla tipologia selezionata viene aggiornata la Normativa di riferimento. Scegliendo la voce "3) Altro" si sbloccano le tabelline e sarà quindi possibile inserire dei dati utente.

	Kmod	Casi
Permanente	0.6	1
Lunga	0.7	
Media	0.8	
Breve	0.9	
Istantanea	1	2, 3, 6, 7
		RM

In una prima tabella ci sono i coefficienti correttivi (k_{mod}) che tengono conto dell'effetto sia sui parametri di resistenza, sia sulla durata del carico che dell'umidità della struttura (tratti dalla Tabella 4.4.IV delle NTC 2008). A ogni riga di coefficiente k_{mod} è associato il numero di caso di carico a cui questo sarà abbinato (l'utente può modificare le impostazioni di default tramite il tasto "M" posto al di sotto della tabella). Il tasto "R" resetta le impostazioni ripristinando il default.

ft.0,d (*)	fc,0,d	fm,d (*)	fv,d				
72	92	120	16				
84	107.33	140	18.67				
96	122.67	160	21.33				
108	138	180	24				
120	153.33	200	26.67				
(*) valori pe	(*) valori per Kh=1						

Nella tabella in centro alla zona n. 4 sono riportati i valori di calcolo delle caratteristiche di resistenza ottenuti moltiplicando i valori caratteristici per il coefficiente correttivo k_{mod} e dividendo per il coefficiente parziale per le proprietà dei materiali ($\gamma_M = 1,5$ in caso di legno massiccio e $\gamma_M = 1,45$ in caso di legno lamellare secondo la Tabella 4.4.III delle NTC 2008).

I valori riportati sono ottenuti dalle seguenti espressioni:

$$f_{tod} = \frac{f_{tok}}{\gamma_M} k_{mod}$$
$$f_{cod} = \frac{f_{cok}}{\gamma_M} k_{mod}$$
$$f_{md} = \frac{f_{mk}}{\gamma_M} k_{mod}$$

$$f_{vd} = \frac{f_{vk}}{\gamma_M} k_{mod}$$

Nella parte restante sono riportati tre ultimi coefficienti:

 $\gamma_{\rm M}$ = coefficiente parziale per le proprietà dei materiali

 k_{def} = coefficiente di deformabilità (da tabella 4.4.V delle NTC 2008)

- β_c = coefficiente di imperfezione per l'instabilità flessionale (dal paragrafo 4.4.8.2.2 delle NTC 08)
 - per legno massiccio $\beta_c = 0,2;$
 - per legno lamellare $\beta_c = 0, 1.$

7.2 - 5: CALCOLO E CHIUSURA

Nella parte bassa del pannello sono presenti alcuni tasti:

R: reset parametri del pannello

📽 : apre questo manuale d'uso del programma

Stampa estesa: attiva la stampa estesa

Ordina per sezione: se selezionata la relazione di calcolo avrà le aste ordinate per tipo di sezione

Esegui: esegui il calcolo e salva le impostazioni del pannello (solo per il lavoro corrente)

Chiudi: salva le impostazioni del pannello e chiudi (solo per il lavoro corrente)

Annulla: chiudi il pannello senza salvare le impostazioni



Figura 11 Verifica non soddisfatta

Lanciando il calcolo con il tasto "Esegui" inizia il conteggio delle aste da calcolare, al termine si avrà "num. aste / num. aste" scritto di colore verde scuro se tutte le verifiche sono andate a buon fine, di colore rosso se qualche verifica non è soddisfatta (anche una sola).

7.3 CONVENZIONI

Si ricorda che gli sforzi normali di compressione hanno segno negativo (-) e che quelli di trazione hanno segno positivo (+).

Se lo sforzo è di compressione il programma calcolerà la σ_{c0d} e porrà pari a 0 la σ_{t0d} ; viceversa accadrà in caso di trazione.



7.4 PARAMETRI D'INSTABILITA'

Per impostare la lunghezza efficace o lunghezza libera d'inflessione, come indicato nel prospetto 6.1 dell'Eurocodice 5, occorre impostare i parametri d'instabilità nel CAD 3D Struttura alle voci "Calcolo \rightarrow Gestione parametri d'instabilità" prima di effettuare il calcolo (vedi Figura 13).



Figura 13 Gestione parametri d'instabilità

7.5 RISULTATI A VIDEO

I risultati del calcolo possono essere visti anche graficamente nel CAD 3D Struttura. Per visualizzarli occorre caricare le condizioni o i casi di carico in "Risultati \rightarrow Scelta casi/condizioni" e poi caricare i risultati da "Risultati \rightarrow Altri risultati" (vedi Figura 14). Nella finestra che si apre si potranno scegliere i risultati tra i vari disponibili.

Risultati	X
Visualizza	🔲 con elaborazione
Aste acciaio - Sigma ideale (Si) Aste acciaio - Sigma stabilita'' (Ss) Aste acciaio - Sigma ottogonale (Sx) Aste acciaio - Tau massime (Tau) Aste acciaio - % utilizzo materiale Aste legno - % utilizzo materiale - VerAstLo Aste legno - % utilizzo materiale - VerAstLo	agno_sint.txt agno_Generica_sint.txt
	Annulla

Figura 14 Scelta risultati

La visualizzazione avviene tramite scala colorata (vedi Figura 15) tra una percentuale di utilizzo del materiale minima e una percentuale di utilizzo del materiale massima (per una verifica soddisfatta tale valore dovrà essere inferiore al 100%).



Figura 15 Risultati: percentuale utilizzo